

PIRELLI DISCUS NETGATE VoIP v2 GUIDA ALL'INSTALLAZIONE



Pirelli Discus Netgate - Guida all'installazione EUTELIAVOIP Rev1-0

INDICE

SERVIZIO EUTELIAVOIP	3
COMPONENTI PRESENTI NELLA SCATOLA	3
COLLEGAMENTO FISICO APPARATO	5
CONFIGURAZIONE VIA WEB BROWSER	6
IMPOSTAZIONI DELLA WAN	7
IMPOSTAZIONI SERVIZI EUTELIAVOIP	.9
	.0



SERVIZIO EUTELIAVOIP

Utilizzare il servizio voce su IP EUTELIAVOIP è semplice e veloce. Basta un accesso ADSL, un apparecchio telefonico tradizionale (analogico) e un PC e con pochi click potrete utilizzare la vostra nuova linea telefonica con qualità pari a quella di una tradizionale linea telefonica.

Per utilizzare il servizio EUTELIAVOIP sono necessari:

- un computer con una porta Ethernet;
- una linea abilitata al servizio ADSL e relativo account ADSL (Login e Password);
- un account SIP (Username e Password);
- le Credenziali di Accesso al vostro dispositivo (ID e Password).

L'account ADSL è l'iscrizione registrata sul server ISP che consente l'accesso ad Internet. Esso è composto da una Login e da una Password (codice di accesso segreto) mediante i quali è possibile accedere ai servizi Internet.

L'account SIP è l'iscrizione registrata sul server EUTELIAVOIP che consente l'accesso ai servizi VoIP offerti dal server stesso. Esso è composto da **Username**, coincidente con il numero telefonico a Voi assegnato e **Password** (codice di accesso segreto) mediante i quali potrete accedere ai servizi telefonici di EUTELIAVOIP.

Le **Credenziali di Accesso** sono i codici personali che garantiscono che solo Voi possiate accedere al vostro dispositivo di accesso integrato (Integrated Access Device – "VoIP ADSL router").

ATTENZIONE! Mantenere riservatezza su questi dati è necessario per garantire che soltanto voi possiate accedere ai servizi a voi riservati.

COMPONENTI PRESENTI NELLA SCATOLA

I componenti presenti nella scatola del Pirelli Discus Netgate sono:

- un dispositivo di accesso integrato Discus NetGate VoIP V2 Pirelli;
- un alimentatore;
- un cavo Ethernet (RJ-45);
- due cavi telefonici (RJ11)
- un cavo USB;
- un CD con driver e documentazione;
- un manuale utente.



Dispositivo di Accesso Integrato (IAD)



Cavo Ethernet (RJ45)



Cavo USB



Alimentatore



Cavo Telefonico (RJ11)



CD con Driver e Documentazione



Manuale Easy Start





COLLEGAMENTO FISICO APPARATO

Innanzitutto, effettuate il collegamento fisico dell'apparato seguendo le semplici istruzioni di seguito indicate:



- 1. inserite il cavo Ethernet RJ-45 nella porta LAN dello IAD Discus NetGate VoIP V2;
- collegate l'altra estremità del cavo Ethernet alla porta Ethernet sul vostro PC;
- Inserite il cavo telefonico RJ-11 nella porta ADSL dello IAD Discus NetGate VoIP V2;
- collegate l'altra estremità del cavo RJ11 al microfiltro e questo alla presa telefonica;
- collegate l'alimentattore fornito dallo IAD Discus NetGate VoIP V2;
- accendete l'interruttore posto sul retro dello IAD Discus NetGate VoIP V2;
- collegate il telefono analogico alla porta "PHONE1" dello IAD Discus NetGate VoIP V2.

Nel caso abbiate sottoscritto una seconda linea VoIP, collegate un altro telefono analogico alla porta "PHONE2" dello IAD Discus NetGate V2.

Una volta completate le connessioni come indicato, si accenderanno i LED "PWR", "LAN", "ADSL" e "VoIP".

PWR: Acceso indica che lo IAD è alimentato alla presa di corrente.

ADSL: Acceso indica che la connessione ADSL funziona correttamente.

Ondine: lampeggiante durante la trasmissione o la ricezione dei dati.

LAN: Acceso indica che il collegamento "fisico" via Ethernet tra il vostro PC e lo IAD funziona correttamente. Lampeggiante durante la trasmissione o la ricezione dei dati da o verso il vostro PC.

USB: Acceso indica che il collegamento "fisico" via USB tra il vostro PC e lo IAD funziona correttamente.

VoIP: Acceso indica che vi siste registrati al servizio EUTELIAVOIP e che potete effettuare chiamate.

Phone ½: Lampeggiante durante la ricezione o l'invio di chiamate telefoniche.





CONFIGURAZIONE VIA WEB BROWSER

Una volta completati i collegamenti descritti, potete procedere alla verifica della configurazione del vostro IAD Discus NetGate VoIP V2 e, se lo desiderate, personalizzare la password di accesso ai servizi EUTELIAVOIP.

IMPORTANTE: prima di iniziare le attività di configurazione, assicurarsi di avere a disposizione **Username** e **Password** del servizio VoIP ricevuti da EUTELIAVOIP alla sottoscrizione.

- 1. Verificate che sul vostro PC sia attiva l'opzione "Ottieni automaticamente un indirizzo IP";
- 2. Aprite il vostro web browser (ad es. Internet Explorer), inserite l'indirizzo IP (192.168.1.1) per accedere alla finestra di configurazione del vostro IAD Discus NetGate VoIP v2;
- 3. Sarà visualizzata la pagina di accesso allo IAD Discus NetGate VoIP v2 nella quale dovrete inserire le Credenziali di Accesso per l'autenticazione:
 - La vostra "User" di accesso all'apparato: Eutelia
 - La vostra Password di accesso personale all'apparato (Eutelia)



ATTENZIONE! Mantenere riservatezza su questi dati è necessario per garantire che soltanto voi possiate modificare la configurazione dell'apparato. Vi suggeriamo di procedere alla modifica della password di configurazione (dal menu "System") e di trascrivere e conservare con curala nuova password.



4. Eseguite quindi un click sul pulsante "LOGIN". Dopo qualche istante sarà visualizzata la pagina "Advanced Setup" del vostro IAD Discus NetGate VoIP v2. Alla sinistra della finestra sono presenti le voci di menu selezionando le quali potrete verificare e/o modificare i singoli parametri di configurazione del vostro IAD Discus NetGate VoIP v2, come indicato nei paragrafi successivi.

http://292.166.1.1/index	alao - Microsoft Internet Explorer	_ = ×
the Picelico Visuolice I	A Brana Gibafarti Btadanada (3) 14	AR.0
Indiation (a) herecilityz, 168, 1.	index stra	⇒ no * ⊡ ▼ Pro Colegarenti *
IRELL		
GREATEN	Advanced Setup	
WAN LAN NAT ROUTE FIREWALL SNNP ADSL YaTE UPAP QoS DDNS TOOLS STATUS	The VoIP Router supports advanced func access control, virtual DMZ hosts, virtual We recommond that you keep the default	tions like Stateful Packet Inspection, hocker attack detection, content filtering, servers and clent filtering. t settings.
Operadione completata		Cinternet

IMPOSTAZIONI DELLA WAN

1. Eseguite un click sulla voce di menu "WAN" e poi su "ATM PVC". Nella pagina che sarà visualizzata, mostrata nella figura di seguito riportata, eseguite un click su "VC1".

ATM PVC

VoIP Router uses ATM as its layer 2 protocol. ATM PVC is a virtual connection which acts as a WAN interface. The Gateway supports up to 8 ATM PVCs.

Description	VPI/VCI	Encapsulation	Protocol
VC1	-/-		
<u>VC2</u>	-/-		
VCa	-/-		
VC4	-/-		
VCS	-/-		
<u>VC6</u>	-/-		
VCZ	-/-		
VC8	-}-		

HELP



Nella pagina che sarà visualizzata inserite i valori richiesti, le credenziali di accesso ADSL "Username e Password" e confermate la Password.

AT	м	In	ter	fac	e

	ATM1
Protocol	PPPoA 🔹
VP1/VC1	0 / 35
Encapsulation	
QoS Class	UBR •
PCR/SCR/MBS	4000 A4000 A10
IP assigned by JSP	Yes 💌
(P Address	0.0.0
Subnet Mask	0.0.0.0
Connect Type	Auto - Triggered by troffic
(Minute)	20
Usemame	@Eutelia.it
Password	MARKAN CONTRACT
Confirm Password	
мти	1500

	HELP	SAVE SETTINGS	CANCEL
--	------	---------------	--------

Una volta completate le operazioni di inserimento eseguite un click sul pulsante "SAVE SETTINGS".



IMPOSTAZIONI SERVIZI EUTELIAVOIP

2. Eseguite un click sulla voce di menu "VolP" e poi su "Port Setting". Sarà visualizzata la pagina di seguito riportata.

L'account SIP è l'iscrizione registrata sul server EUTELIAVOIP che consente l'accesso ai servizi VoIP offerti dal server stesso. Esso è composto da **Username**, coincidente con il numero telefonico a Voi assegnato e **Password** (codice di accesso segreto) mediante i quali potrete accedere ai servizi telefonici di EUTELIAVOIP. Username e Password sono comunicate direttamente da EUTELIAVOIP all'atto dell'attivazione.

Port Setting

Select a port to configure. The port's setting will be saved after you click SAVE SETTINGS button.

Phone 1	🖻 Enable
Phone Number	
Display Name	
SIP Domain	
Realm	VOIPEUTELIAIT
Username	
Password	
Phone 2	🗖 Enable
Phone Number	
Display Name	
5IP Domain	VOIPEUTEUAIT
Realm	VOIP EUTELIA IT
Username	
Password	

HELP SAVE SETTINGS CANCEL

Compilate i campi presenti nella pagina come di seguito indicato.

Phone Number: Numero Telefonico Assegnato da EUTELIAVOIP Display Name : Numero Telefonico Assegnato da EUTELIAVOIP SIP Domain: voip.eutelia.it Realm: voip.eutelia.it Username: Numero Telefonico Assegnato da EUTELIAVOIP Password: Numero Telefonico Assegnato da EUTELIAVOIP

Una volta completate le operazioni di inserimento, eseguite un click sul "SAVE SETTINGS".

Qualora abbiate sottoscritto il servizio EUTELIAVOIP con due linee telefoniche, dovrete ripetere la medesima configurazione abilitando "Phone 2" e inserendo il valore della Password relativa al secondo account SIP.



3. Eseguite un click sulla voce di submenu "**Port Advanced Settings**" e sulla pagina che sarà visualizzata inserite i valori indicati nella figura di seguito riportata.

Port Advanced Setting

Enter the related properties for the port to achieve better behavior. The port's setting will be saved after you click SAVE SETTINGS button.

Phone 1		
Volume Gain Control	C OFF C FIXED Input 10 / Output -10 C ADAPTIVE Adapt Gain 0	
Jitter Buffer Mode	C NONE C FIKED @ ADAPTIVE C SEQUENTIAL	
Jitter Buffer Delay (ms)	40	
Echo Canceller Delay	32 ms 💌	
VAD	C Enable Voice Activity Detection	
CNG	Enable Comfort Noise Generation	
PLC	\overrightarrow{v} Enable Packet Loss Compensation (for G.711 only)	
Caller ID Mode	C Use DTMF Caller ID Mode	
Inter Digit Delay	ASec. I (The delay time before processing the dialed digits)	
Т.38 Гак	🔽 Enable	

NOTA: Qualora abbiate sottoscritto il servizio EUTELIAVOIP con due linee telefoniche, dovrete ripetere la medesima configurazione anche per la parte relativa a Phone 2.

hone 2		
Yolume Gain Control	C OFF © FIXED Input 10 / Output 10 C ADAPTIVE Adapt Gain 0	
Jitter Buffer Mode	C NONE C FIXED @ ADAPTIVE C SEQUENTIAL	
Jitter Buffer Delay (ms)	40	
Echo Canceller Delay	32 ms 💌	
VAD	F Enable Voice Activity Detection	
CNG	Enable Comfort Noise Generation	
PLC	F Enable Packet Loss Compensation (for G.711 only)	
Caller (D Mode	Luse DTMF Caller (D Mode	
Inter Digit Delay	4Sec 💌 (The delay time before processing the dialed digits)	
T.38 Fax	🔽 Enable	

HELD	SAVE SETTINGS	CANCEL
neer	GHAL OCTIONOG	- WARNEL

Una volta completate le operazioni di inserimento eseguite un click su "SAVE SETTINGS".



PARAMETRI CONFIGURAZIONE IAD Discus NetGate VolP v2 PIRELLI

Credenziali di accesso al dispositivo

Indirizzo IP: Da verificare sul dispositivo di accesso integrato (IAD) (192.168.1.1) ID: Eutelia Password: Eutelia

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

SYSTEM

>>Remote Management Host Address: 0.0.0.0 Enable: Abilitato

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

WAN

>><u>ATM P</u>VC VC.

Protocol: VPI/VCI: Encapsulation: QoS Class: PCR/SCR/MBS: IP assigned by ISP: IP Address: Subnet Mask: Connect Type: Username: Password: MTU:	PPPoA 8 / 35 VC MUX UBR 4000 / 4000 / 10 Yes 0.0.0.0 0.0.0.0 Always Connected Assegnata dall'ISP Assegnata dall'ISP 1500
LAN IP IP Address: IP Subnet Mask: DHCP Server:	192.168.1.1 255.255.255.0 Enable
IP Address Pool Start IP: End IP: Domain Name:	192.168.1.3 192.168.1.14 voip.eutelia.it

IMPOSTAZIONI NAT

NAT

LAN

NAT Settings Enable or disable NAT module function: Enable



IMPOSTAZIONI FIREWALL

FIREWALL

Security Settings (Firewall) Enable or disable Firewall features: Disable

IMPOSTAZIONI ADSL

ADSL

>>Parameters

Operation Mode:

Automatic

PARAMETRI VolP

VolP

>> <u>Port Setting</u>	
Phone 1:	Enable
Phone Number:	Numero Telefonico EUTELIAVOIP
Display name:	Numero telefonico EUTELIAVOIP
SIP Domain:	voip.eutelia.it
Realm:	voip.eutelia.it
Username:	Numero Telefonico EUTELIAVOIP
Password:	Assegnata da EUTELIAVOIP
Phone 2:	Enable (se sottoscritto)
Phone Number:	2° Numero Telefonico EUTELIAVOIP
Display name:	2° Numero telefonico EUTELIAVOIP
SIP Domain:	voip.eutelia.it
Realm:	voip.eutelia.it
Username:	2° Numero Telefonico EUTELIAVOIP
Password:	Assegnata da EUTELIAVOIP

>>SIP Settings

SIP Listen Port:	5060		
Proxy IP :	voip.eu	voip.eutelia.it	
Proxy Port :	5060		
Registrar IP :	voip.eu	voip.eutelia.it	
Registrar Port:	5060		
Re-Registration Time Interval:		310	



>>VoIP Advanced Settings		
Caller-ID Presentation:	Abilitato	
Support User-Agent Header:	Abilitato	
Call Hold Version:	RFC326	4
Telephony Hook Flash Timer:	50 ms –	600 ms
Telephony Tone Country Settings: Italy		Italy
Codec Rate (G723, G729, G711): G.729		
	G.711 A	law

>>Port Advanced Setting

VolumeGain Control:	FIXED Input 10 / Output -10
Jitter Buffer Mode:	ADAPTIVE
Jitter Buffer Delay (ms) :	40
Echo Canceller Delay:	32 ms
VAD:	Abilitato
CNG:	Disabilitato
PLC:	Abilitato
Inter Digit Delay:	4 sec.
T.38 FAX	Enable

