

Quick Installation Guide DIR-100


ETHERNET BROADBAND ROUTER

Package Contents

If any of the items are missing, please contact your reseller.



DIR-100
ETHERNET
BROADBAND ROUTER



CD-ROM
(D-Link Click'n'Connect.
Manual and Warranty)



Ethernet (CAT5 UTP)
Cable



Power Adapter

Default IP: 192.168.0.1

Default Username: Admin

Default Password:




Note :


Using a power supply with a different voltage rating will damage and void the warranty of this product.

Quick Installation

- 1** Remove the D-Link Click and Connect CD.



- 2** A. Be sure your Internet connection is active. DO NOT plug the router in yet.
B. Insert the D-Link Click'n Connect CD into your computer.



- C. Click



Technical Support

D-Link UK & Ireland Technical Support over the Telephone:
08456 12 0003 (United Kingdom)
+1890 886 899 (Ireland)

Lines Open: 8.00am-10.00pm Mon-Fri; 10.00am-7.00pm Sat & Sun
D-Link UK & Ireland Technical Support over the Internet:

<http://www.dlink.co.uk>
<ftp://ftp.dlink.co.uk>



Important Information

Important information regarding your internet subscription

Users who subscribe to limited or "pay as you use" broadband internet access.

In the WAN configuration settings, there is a parameter called Maximum idle timer. This parameter controls how many seconds of inactivity before dropping connection to the internet. The default setting is "0" which disables this functionality and the internet will be connected all the time. We suggest that you should change the Maximum idle timer to "300" (5 minutes) so that the device will drop the line after 5 minutes of inactivity and keep usage costs down.

Users who subscribe to unlimited broadband internet access.

You can just leave this parameter unchanged or enable Auto-reconnect to be always on line.

Technical Notes:

The Maximum idle timer is only relevant if your ISP is using PPPoE connection.

Information importante concernant votre abonnement internet

Aux utilisateurs qui ont souscrit un abonnement limité ou avec paiement uniquement à l'utilisation Au niveau du paramétrage de la configuration WAN, il y a un paramètre appelé Maximum idle timer. Ce paramètre contrôle le nombre de secondes d'inactivité avec la coupure de la connexion à Internet.

Le paramètre par défaut est à "0", ce qui dévalide cette fonctionnalité et vous connecte à internet tout le temps. Nous vous conseillons de changer le Maximum idle timer à "300" (5 minutes) de sorte que la ligne soit coupée après 5 minutes d'inactivité pour limiter les coûts.

Aux utilisateurs qui ont souscrit un abonnement internet illimité.

Vous pouvez laisser ce paramètre à 0 ou valider l'Auto-reconnexion pour toujours être en ligne.

Note technique :

Le Maximum idle timer est utile uniquement si votre FAI utilise une connexion PPPoE.

Informazione importante riguardante la registrazione in internet

Per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento Internet broadband limitato o a "pagamento per il traffico dati effettuato" Nelle impostazioni della configurazione WAN, c'è un parametro chiamato Maximum idle timer. Questo parametro controlla i secondi di inattività prima di chiudere la connessione ad Internet. L'impostazione di default è "0" che disabilita questa funzione cosicché la connessione ad Internet è sempre attiva in ogni momento. Sugeriamo di cambiare il parametro di Maximum idle timer a "300" (5 minuti) cosicché il dispositivo fermerà la connessione dopo 5 minuti di inattività. In questo modo il costo della telefonate sarà ridotto.

Per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento Internet broadband illimitato.

E' possibile lasciare questo parametro invariato o abilitare la funzione di auto-connesione per rimanere sempre connessi

Nota Tecnica :

Il parametro Maximum idle timer è rilevante solo se l'ISP utilizza una connessione PPPoE

Información importante acerca de la subscripción a Internet

Los usuarios suscritos, en los parámetros de configuración WAN, a un acceso a Internet de banda ancha limitado o de "pago por uso", encontrarán un parámetro llamado Maximum idle timer. Este parámetro controla cuántos segundos de inactividad se permiten antes de que se interrumpa la conexión a Internet. El valor por defecto es "0", y desactiva esta funcionalidad, con lo que se estará conectado ininterrumpidamente a Internet. Se recomienda que se modifique el valor de Maximum idle timer a "300" (5 minutos); así el dispositivo cortará la línea tras 5 minutos de inactividad y se reducirán los costes por uso.

Los usuarios suscritos a un acceso a internet de banda ancha ilimitado pueden dejar este parámetro como se encuentra o bien activar Auto-reconnect para estar siempre conectados.

Notas técnicas:

Maximum idle timer sólo es relevante si el ISP usa una conexión PPPoE.





WICHTIGE Hinweise zur Internet-Verbindung

Beachten Sie bitte, dass bei dem Einsatz eines Routers hohe Verbindungskosten entstehen können.

Sie müssen die Einstellungen des Routers Ihrem Tarif und Ihren Surfgewohnheiten anpassen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Insbesondere dann, wenn sie einen Tarif nutzen, bei dem Ihnen die Kosten auf der Basis Ihrer Online-Zeit in Rechnung gestellt werden (zeitbasierend), müssen Sie Ihren Router durch korrekte Einstellung dazu veranlassen, die Verbindung bei Inaktivität zu trennen.

Bei Nutzung eines Tarifs der auf einem festgelegten Volumen (übertragene Datenmenge) beruht, sollten Sie entsprechende Einstellungen verwenden. Auch bei der Nutzung einer Flatrate (Volumen und Zeit unabhängiger Tarif) ist die richtige Wahl der Routereinstellung vorzunehmen.

Nach Durchführung der Einstellungen sollten Sie sich vergewissern, dass Ihre Einstellungen vom Gerät übernommen worden sind. Am besten können Sie dies prüfen, indem Sie das Gerät kurz von der Versorgungsspannung trennen und dann das Konfigurationsmenu erneut aufrufen.

Im Weiteren werden die Einstellungen erläutert, die Sie aktivieren müssen um das entsprechende Verhalten des Gerätes auszulösen.

“ALWAYS-ON” - “MANUAL” - “CONNECT-ON-DEMAND” “IMMER AN”- “MANUELL” - “AUF ANFRAGE”

Diese Funktionen steuern das Online-Verhalten der Produkte:

DI - Produkte: (siehe auch Hinweis O Maximum Idle Time)

Always-On : Router bleibt ständig mit dem Internet verbunden

Manual: Sie müssen im Menu Status des Routers die Verbindung manuell aktivieren

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf.

DSL - Produkte: (siehe auch Hinweis O Maximum Idle Time)

On Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf. Wird dieser Funktion nicht aktiviert, dann bleibt das Gerät ständig mit dem Internet verbunden.

“MAXIMUM IDLE TIME”

“Maximal untätige Zeit / Leerlaufzeit”

Nach dieser Zeitdauer wird der Router eine ungenutzte Internetverbindung trennen.

Wird hier die Ziffer “0” eingegeben, dann trennt der Router die Verbindung nicht und bleibt mit dem Internet verbunden. Dieses Verhalten ist unabhängig von den anderen Einstellungen des Routers.

Beharrt hat sich eine “MAXIMUM IDLE TIME” von 5 Minuten oder 300 Sekunden.

Zusätzlicher Hinweis:

In vielen Fällen werden unerwünschte Anwahlen durch installierte Messenger Programme, Virens Scanner oder Programme, die Online Updates suchen, verursacht.

Auch ein E-Mail Programm kann das Verbinden oder “Online bleiben” verursachen, genauso aber auch ein Trojaner oder Virus im System. Eine fehlende Verschlüsselung im Wireless Bereich über das gleiche Gerät oder einen von Ihnen zusätzlich installierten und über das Netzwerk mit Ihrem Router verbundenen Accesspoint kann externen Personen die Nutzung Ihres DSL Anschlusses erlauben. Überprüfen Sie Ihre Geräte in dieser Hinsicht.

Wir empfehlen Ihnen, www.dlink.de auf aktuelle Firmware zu überprüfen und die Produkte zu aktualisieren.

Überprüfen Sie nach einem Firmware Update erneut das WAN Menu auf die korrekten Einstellungen und im Betrieb den Router auf das Online-Verhalten.



Installationsanleitung DIR-100

Ethernet Breitband-Router

Lieferumfang

Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



DIR-100
Ethernet Breitband-
Router



CD-ROM
(D-Link "Click'n'Connect",
Setup-Assistent,
Handbuch,
Installationsanleitung)



Kat5e Ethernet Kabel



Steckernetzteil




Hinweis :

Die Verwendung eines
Netzteils mit abweichender
Spannung führt zur
Beschädigung des Geräts und
zum Erlöschen der Garantie.


IP: 192.168.0.1
Benutzername: Admin
Passwort:

Installationsanleitung

- 1** D-Link "Click'n'Connect" CD herausnehmen.



- 2** A. Stellen Sie sicher das Ihr DSL- Modem synchron ist.
B. Legen Sie die D-Link "Click'n'Connect" CD ins Laufwerk ein.



- C. Klicken Sie



Autostart für
das CD/DVD
Laufwerk muss
aktiv sein.

Technische Unterstützung

Web: <http://www.dlink.de>
E-Mail: support@dlink.de
Telefon: +49 (1805)2787

Guide d'installation rapide DIR-100

Routeur à large bande Ethernet

Que contient la boîte ?

Si l'un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter votre revendeur.



DIR-100
Routeur à large bande
Ethernet



CD-ROM
(L'utilitaire de configuration
D-Link Click'n'Connect,
Le manuel utilisateur,
Le guide d'installation)



câble Ethernet catégorie 5



adaptateur secteur

⚠ Remarque :

Le fait d'utiliser un adaptateur de tension différente risque d'endommager le produit et d'en annuler la garantie.



IP: 192.168.0.1

Nom d'utilisateur: Admin

Mot de passe:

Installation rapide

- 1** Retirer le CD D-Link Click'n'Connect. **2** A. Votre ligne Haut-Débit doit être ouverte. Sinon NE PAS connecter le routeur.
B. Insérez le CD D-Link Click'n'Connect dans votre ordinateur. **3** C. cliquez sur



Assistance technique

Assistance technique D-Link par téléphone : 0 820 0803 03

Assistance technique D-Link sur internet :

<http://www.dlink.fr>

e-mail : support@dlink.fr

Guía de instalación rápida DIR-100


Enrutador de banda ancha Ethernet

¿Qué contiene la caja?

Si falta alguno de estos componentes, contacte con el proveedor.



DIR-100
Enrutador de banda ancha
Ethernet



CD de configuración
(El asistente de
configuración
D-Link Click'n'Connect,
Manual de usuario,
Guía de instalación.)



cable Ethernet CAT5



adaptador de alimentación
externo AC

IP: 192.168.0.1

Nombre de usuario: Admin

Clave de acceso:




Nota :


El uso de una fuente de
alimentación con distinto
voltaje puede ser perjudicial
y anular la garantía de este
producto.

Guía de instalación rápida

1 Saque el CD D-Link Click'n'Connect.



2 A. Asegúrese de que su conexión a internet está activa. NO enchufe el router todavía.
B. Introduzca el CD D-Link Click'n'Connect en el ordenador.



C. clic en



Asistencia Técnica

Asistencia Técnica de D-Link por teléfono: +34 902 30 45 45

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

<http://www.dlink.es>

email: soporte@dlink.es

Guida di Installazione Rapida DIR-100

Router Ethernet a banda larga

Cosa contiene la confezione?

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.



DIR-100
Router Ethernet a banda
larga



CD per il Setup
(D-Link Click'n'Connect,
Manuale Utente,
La Guida di Installazione
Rapida)



Cavo Ethernet CAT5




Alimentatore AC Esterno

IP: 192.168.0.1
Nome Utente: Admin
Password:


⚠ Nota :
L'utilizzo di un trasformatore
con voltaggio differente
danneggia il dispositivo
e invalida la garanzia del
prodotto.

Guida di Installazione Rapida

- 1** Rimuovere il CD D-Link
Click'n'Connect.



- 2** A. Assicurarsi che la vostra connessione
Internet sia attiva. **NON** collegare ancora
il router.
B. Inserire il CD D-Link
Click'n'Connect nel
vostro computer.



- C. Cliccare su



Supporto tecnico

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con
orario continuato

Telefono: 02-39607160

URL : <http://www.dlink.it/supporto.html>

email: tech@dlink.it

Beknopte installatiehandleiding DIR-100

REthernet Broadband Router

Inhoud van de verpakking

Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de leverancier.



DIR-100
Ethernet Broadband
Router



Installatie-cd
(D-Link Click'n'Connect
installatiewizard,
Gebruikershandleiding,
Installatiehandleiding)



CAT5 Ethernet-kabe



Voedingsadapter


IP: 192.168.0.1
Gebruikersnaam: Admin
Wachtwoord:

⚠ Opmerking :


Als u een voeding met een andere
netspanning gebruikt, heeft dit
beschadiging van het product tot
gevolg en vervalt de garantie.

Beknopte installatiehandleiding

- 1** Verwijder de cd D-Link
Click'n'Connect.



- 2** A. Controleer of uw internetverbinding
actief is. Sluit de router nog NIET aan.
B. Plaats de cd D-Link Click'n'Connect
in de computer.



- C.** Klik op



Technical Support

Tech Support for customers within the Netherlands:

0900 501 2007 / www.dlink.nl

Tech Support for customers within Belgium:

070 66 06 40 / www.dlink.be

Tech Support for customers within Luxemburg:

+32 70 66 06 40 / www.dlink.be

Skrócona instrukcja obsługi DIR-100

Ethernetowy ruter szerokopasmowy

Zawartość opakowania

Sprawdź czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu



DIR-100
Ethernetowy ruter
szerokopasmowy



Płyta CD
(Kreator konfiguracyjny
D-Link Click'n'Connect,
Instrukcję użytkownika,
Przewodnik instalacji)



Kabel Ethernet



Zasilacz



Notatka:

Użycie zasilacza o
niewłaściwym napięciu
znamionowym spowoduje
uszkodzenie routera i utratę
gwarancji.


IP: 192.168.0.1

Nazwa użytkownika: Admin

Hasło:


Skrócona instrukcja obsługi

1 Wyjmij płytę D-Link Click'n'Connect.



2 A. Upewnij się, że Twoje połączenie z Internetem jest aktywne. **NIE PODŁĄCZAJ** jeszcze routera.
B. Włóż płytę D-Link Click'n'Connect do napędu CD.

C. Kliknij



Pomoc techniczna

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: (+48 12) 25-44-000

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

URL: <http://www.dlink.pl>

e-mail: dlink@fixit.pl

Návod na rychlou instalaci DIR-100

Širokopásmový ethernetový směrovač

Balení obsahuje

Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce.



DIR-100
Širokopásmový
ethernetový směrovač



CD-ROM
(průvodce instalací
D-Link Click'n'Connect,
uživatelskou příručku,
průvodce instalací)



ethernetový kabel CAT5



externí napájecí zdroj stříd.
proudu


IP: 192.168.0.1
uživatelské jméno: Admin
heslo:

Upozornění :


Použití napájecího zdroje s
jiným jmenovitým napětím
způsobí poškození zařízení a
ztrátu záruky.

Návod na rychlou instalaci

1 vyjměte CD D-Link Click'n'Connect.



2 A. ujistěte se, že jste připojeni
k Internetu. Router zatím
NEPŘIPOJUJTE.
B. vložte do počítače CD D-Link
Click'n'Connect.



C. Klikněte na



Technická podpora

Web: <http://www.dlink.cz/support/>
E-mail: support@dlink.cz
Telefon: 224 247 503

Telefonická podpora je v provozu: PO- PÁ od 09.00 do 17.00

Gyors telepítési útmutató

DIR-100


Ethernet Szélessávú Router

Mit tartalmaz a csomag?

Amennyiben a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse fel értékesítőjét.



DIR-100
Ethernet Szélessávú
Router



beállítás CD
(D-Link Click'n'Connect
beállítás varázsló,
Használati útmutató,
Telepítési útmutató)



CAT5 Ethernet kábel



AC külső áram adapter

IP: 192.168.0.1

Felhasználónév: Admin

Jelszó:




Figyelmeztetés :

Élterő hálózati feszültségű
áramforrás használata
károsíthatja a készüléket és
érvényteleníti a garanciát.


Gyors Telepítési Útmutató

- 1** Távolítsa el a D-Link Click'n'Connect CD-t.



- 2** A. Ellenőrizze, hogy az Internet kapcsolat aktív.
B. Helyezze be a D-Link Click'n'Connect CD-t a számítógépbe.

- C. Kattintson a



Technikai Támogatás

Tel. : 06 1 461-3001

Fax : 06 1 461-3004

email : support@dlink.hu

URL : http://www.dlink.hu

Hurtiginstallasjonsveiledning

DIR-100


Ethernet bredbåndsrouter

Hva inneholder esken?

Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene mangler.



DIR-100
Ethernet bredbåndsrouter



oppsett-CD
(D-Link Click'n'Connect.
Brukerhåndbok,
Hurtiginstallasjonsveiledning)



CAT5 Ethernetkabel




ekstern strømadapter

IP: 192.168.0.1
Brukernavn: Admin
Passord:


! **Merk :**
Bruk av strømtilførsel med
en annen spenning vil skade
produktet og oppheve garantien.

Hurtiginstallasjonsveiledning

1 Ta ut CD-en D-Link Click'n'Connect.



2 A. Pass på at internettforbindelsen din er aktiv. Du må IKKE koble til ruterens ennå.
B. Sett CD-en D-Link Click'n'Connect i datamaskinen.



C. Klikk deretter på



Teknisk Support

D-Link Teknisk telefon Support: 800 10 610

(Hverdager 08:00-20:00)

D-Link Teknisk Support over Internett: <http://www.dlink.no>

Kort installationsvejledning

DIR-100

Ethernet Broadband Router

Hvad er der i boksen?

Hvis noget af ovennævnte indhold mangler, skal du kontakte forhandleren.



DIR-100
Ethernet Broadband
Router



Installations-cd
(Installationsguiden til
D-Links Click'n'Connect,
Brugervejledning,
Installationsvejledning)



CAT5 Ethernet-kabel



Ekstern vekselstrømsadapter


IP: 192.168.0.1
Brugernavn: Admin
Password:

⚠ Bemærk :


Hvis der bruges en strømforstyrrelse med en anden spænding, vil produktet blive beskadiget, og garantien for produktet vil bortfalde.

Kort installationsvejledning

- 1** Tag cd'en med D-Links Click'n'Connect ud.



- 2** A. Kontroller, at internetforbindelsen er aktiv. Tilslut IKKE routeren endnu.
B. Sæt cd'en med D-Links Click'n'Connect i computeren.



- C. Klik derefter på



Teknisk Support

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf. 7026 9040

Åbningstider: kl. 08:00 – 20:00

D-Link teknisk support på Internettet: <http://www.dlink.dk>

Pika-asennusopas

DIR-100


Ethernet laajakaistareititin

Mitä laatikossa on?

Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi.



DIR-100
Ethernet laajakaistareititin



CD-ROM
(D-Linkin Click'n'Connect-
asennusvelhon,
Käyttöoppaan,
Asennusoppaan)



CAT5-verkkokaapeli
(Ethernet)



Verkkovirtamuuntaja

IP: 192.168.0.1
Käyttäjätunnus: Admin
Salasana:




Huom :


Muuta kuin edellä mainittua
jännitettä käyttävän virtaläh-
teen käyttö vahingoittaa
tuotetta ja mitätöi takuun.

Pika-asennusopas

- 1** Poista D-Linkin Click'n'Connect-
CD-levy.



- 2** A. Varmista, että Internet-yhteys on
toiminnassa. ÄLÄ kytke vielä reitittintä.
B. Aseta D-Link Click'n'Connect -CD-
levy tietokoneeseesi.



- C.** Klikkaa
seuraavaksi



Teknistä tukea asiakkaille Suomessa:

Arkinis klo. 9 - 21

numerosta : **0800-114 677**

Internetin kautta : <http://www.dlink.fi>

Snabbinstallationsguide

DIR-100


Ethernet-bredbandsrouter

Vad finns i lådan?

Vänligen kontakta din återförsäljare om någon av ovanstående komponenter saknas.



DIR-100
Ethernet-
bredbandsrouter



Installations-cd
(D-Links installationsguide
Click'n'Connect,
Användarmanual,
Installationsguide)



CAT5 Ethernet-kabel



Extern växelströmsadapter

IP: 192.168.0.1

Användarnamn: Admin

Lösenord:




Obs :


Om du använder strömförsörjning med ett annat spänningstal, kommer produkten att skadas och dess garanti att sluta gälla.

Snabbinstallations

1 Ta ut cd:n D-Link Click'n'Connect.



2 A. Kontrollera att Internetanslutningen är aktiv. Anslut INTE routern ännu.
B. Stoppa in cd:n D-Link Click'n'Connect i datorn.



C. Klicka därefter på



Teknisk Support

D-Link Teknisk Support via telefon: 0770-33 00 35

Vardagar 08.00-20.00

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://www.dlink.se>

Guia de instalação rápida DIR-100


Router Ethernet de Banda Larga

Conteúdo da embalagem

Se algum destes itens não estiver na embalagem entre em contacto com o seu revendedor.



DIR-100
Router Ethernet de Banda
Larga



CD-ROM (D-Link
Click'n'Connect, Manual
e Garantia)



Cabo Ethernet (CAT5
UTP)



Adaptador de corrente

IP predefinido: 192.168.0.1
Nome de utilizador predefinido: Admin
Palavra-passe predefinida:




Nota:

A utilização de uma fonte de alimentação com uma voltagem diferente vai danificar e anular a garantia deste produto.


Instalação rápida

1 Retire o CD Clicar e Ligar D-Link



2 A. Certifique-se de que a sua ligação à Internet está activa. **NÃO** ligue ainda o router.
B. Coloque o CD Clicar e Ligar D-Link no seu PC.

C. Clique em



Assistência Técnica

Assistência Técnica da D-Link na Internet:
<http://www.dlink.pt>
e-mail: soporte@dlink.es

Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης το DIR-100


Ευρυζωνικός Δρομολογητής

Περιεχόμενα Πακέτου

Αν κάποιο από τα παραπάνω τεμάχια λείπει, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας.



DIR-100
Ευρυζωνικός
Δρομολογητής



CD-ROM (Εγχειρίδιο και
Εγγύηση του
D-Link Click'n'Connect.)




Καλώδιο Ethernet
(CAT5 UTP)




Προσαρμογέας ρεύματος

Προεπιλεγμένη IP: 192.168.0.1
Προεπιλεγμένο Όνομα Χρήστη: Admin
Προεπιλεγμένος Κωδικός Πρόσβασης:


Σημείωση :
 Η χρήση πηγής ρεύματος με διαφορετική τάση ακυρώνει την εγγύηση του παρόντος προϊόντος.

Γρήγορης Εγκατάστασης

1 Αφαιρέστε το CD "D-Link Click and Connect".



2 Α. βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση με το Internet είναι ενεργή. ΜΗΝ συνδέετε το router ακόμα.
Β. Εισάγετε το CD "D-Link Click'n'Connect" στον υπολογιστή σας.



C. Κάντε κλικ



Τεχνική Υποστήριξη

D-Link Hellas Support Center
Κεφαλληνίας 64, 11251 Αθήνα,
Τηλ: 210 86 11 114 (Δευτέρα- Παρασκευή 09:00-17:00)
Φαξ: 210 86 53 172
e-mail: support@dlink.gr
http://www.dlink.gr
ftp://www.dlink.it