



# Benutzerhandbuch WLAN Kabelrouter Technicolor TC7200K

VERSION 1.0  
AUGUST 2013



| STANDARD-ANMELDEDATEN |             |
|-----------------------|-------------|
| IP-Adresse            | 192.168.0.1 |
| Benutzername          | admin       |
| Passwort              | password    |

## Inhalt

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KAPITEL 1: ANSCHLÜSSE UND EINRICHTUNG .....</b>                        | <b>3</b>  |
| KABELROUTER - ÜBERSICHT .....   | 3         |
| <i>Frontansicht</i> .....   | 3         |
| <i>Geräterückseite</i> .....  | 4         |
| <i>Seitenansicht</i> .....  | 4         |
| WANDMONTAGE .....   | 5         |
| INBETRIEBNAHME DES KABELROUTERS .....                                     | 6         |
| 1 ) <i>Verbinden des Fernseekabels mit dem Kabelrouter</i> .....          | 6         |
| 2 ) <i>Anschliessen der Stromversorgung</i> .....                         | 7         |
| 3 ) <i>Anschliessen des Computers</i> .....                               | 7         |
| <i>Initialisierungsprozess des Kabelrouters</i> .....                     | 8         |
| TELEFON- ODER FAX-ANSCHLUSS .....   | 10        |
| <b>KAPITEL 2: KONFIGURATION .....</b>                                     | <b>11</b> |
| ZUGRIFF AUF DAS WEB-INTERFACE ZUR KONFIGURATION DES KABELROUTERS .....    | 11        |
| <i>Überblick über das Web Interface</i> .....                             | 12        |
| <i>Änderung des Kennwortes</i> .....                                      | 13        |
| MENÜ „MODEM“ - „STATUS“ .....   | 14        |
| 1. <i>Software</i> .....  | 14        |
| 2. <i>Verbindung</i> .....  | 15        |
| 3. <i>Kennwort</i> .....  | 16        |
| 4. <i>Diagnose</i> .....  | 19        |
| 5. <i>Erster Scan</i> .....   | 20        |
| 6. <i>Backup/Wiederherstellen</i> .....                                   | 21        |
| MENÜ GATEWAY - NETZWERK .....   | 22        |
| 1. <i>LAN</i> .....   | 22        |
| 2. <i>WAN</i> .....   | 23        |
| 3. <i>Computer</i> .....  | 24        |
| 4. <i>Zeit</i> .....  | 25        |
| MENÜ GATEWAY - ERWEITERT .....  | 26        |
| 1. <i>Optionen</i> .....  | 26        |
| 2. <i>IP-Filterung</i> .....  | 27        |
| 3. <i>MAC-Filterung</i> .....   | 28        |
| 4. <i>Port-Filterung</i> .....  | 29        |
| 5. <i>Weiterleiten</i> .....  | 30        |
| 6. <i>Port-Auslöser (Trigger)</i> .....                                   | 33        |
| MENÜ FIREWALL .....   | 35        |
| 1. <i>Webfilter</i> .....   | 35        |
| MENÜ DRAHTLOS .....   | 36        |
| 1. <i>Radio</i> .....   | 36        |
| 2. <i>Primäres Netzwerk (Wi-Fi Zugangskontrolle und Sicherheit)</i> ..... | 39        |
| 3. <i>Zugriffssteuerung</i> .....   | 45        |
| 4. <i>Erweitert</i> .....   | 46        |
| MENÜ TELEPHONY .....  | 48        |
| 1. <i>Status</i> .....  | 48        |
| <b>KAPITEL 3: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN .....</b>                         | <b>49</b> |
| ALLGEMEINE HINWEISE ZUR FEHLERBEHEBUNG .....                              | 49        |
| ANFORDERUNGEN AN DEN COMPUTER .....                                       | 50        |
| SERVICE-INFORMATION .....   | 50        |
| GLOSSAR .....   | 51        |
| <b>TECHNISCHE DATEN .....</b>   | <b>54</b> |

## KAPITEL 1: ANSCHLÜSSE UND EINRICHTUNG

### Kabelrouter - Übersicht

#### Frontansicht




ABB. 1-1 FRONTANSICHT

Auf dem vorderen Bedienfeld finden Sie die folgenden Anzeigen (LED):

-  **Power** - Zeigt den Betriebsstatus an.
-  **DS** - Zeigt den Datenempfang des Kabelrouters aus dem Netz an (**DownStream Traffic**).
-  **US** - Zeigt das Senden von Daten vom Kabelrouters zum Netz an (**UpStream Traffic**).
-  **Online** - Zeigt den Status Ihrer Internetverbindung an.  
Die LED ist aus wenn keine Internetverbindung besteht.  
Die LED leuchtet wenn das Modem eine Verbindung mit dem Netzwerk hergestellt hat und Daten übertragen werden können.
-  **Eth.** - Zeigt den Status der Ethernet-Netzwerkanschlüsse 1 bis 4 an.
-  **Wireless** - Zeigt den Status des drahtlosen Wi-Fi Netzwerks an.
-  **Phone** - Zeigt den Zustand eines angeschlossenen Telefon 1 und Telefon 2 an.

## Geräterückseite




ABB. 1-2 GERÄTERÜCKSEITE

| Element      | Beschreibung   |
|--------------|--|
| Schalter     | Stromzufuhr zum Kabelrouter An/Aus   |
| DC12V        | Anschluss für DC12V Stromversorgung  |
| Coaxialkabel | Verbindung zum Kabelnetz   |
| Reset        | Zum Neustarten des Modems drücken Sie diese Taste für mehr als 15 Sekunden |
| Ethernet     | 4 Gig Ethernet-Ports, RJ-45 Connector                                      |
| Tel1/Tel2    | 2 RJ11 Anschlüsse für Telefonapparate                                      |

Abb. 1-2 Beschreibung der Anschlüsse auf der Geräterückseite

## Seitenansicht




ABB. 1-3 SEITENWAND

 **WPS** - Zeigt den Status der Wi-Fi Protected Setup™ Funktion an.

**WPS Schalter:** Mit Hilfe dieses Schalters aktivieren Sie die WPS Funktion des Geräts, die es erlaubt die gesicherte Verbindung mit einem anderen Gerät welches WPS unterstützt (z.B. eines PCs) mit über das WPS-Protokoll einzurichten. Ein langes Drücken (mehr als 2 Sekunden) auf die Schaltfläche ermöglicht Ihnen die Verbindung des Modems mit einem PC oder anderen Geräten. Nach der Verbindungsherstellung erlaubt ein kurzer Druck auf diese Schaltfläche, Wi-Fi ein oder auszuschalten.

## Wandmontage

Das Gerät verfügt über zwei Schlitz für die Wandmontage an der Rückseite. Zur Montage werden zwei Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) benötigt.

1. Stellen Sie sicher, dass die Wand glatt, flach, trocken und stabil ist und machen Sie die beiden Bohrungen in einem Abstand von 101.6 mm.
2. Fixieren Sie die Schrauben in der Wand und lassen Sie die Schraubenköpfe 3 mm vorstehen.
3. Entfernen Sie alle Verbindungen des Gerätes und platzieren Sie es über die Schraubenköpfe. Drücken Sie das Gerät leicht an die Wand und schieben Sie es nach unten.




Abb. 1-4 Wandmontage

## Inbetriebnahme des Kabelrouters

Für eine korrekte Installation führen Sie nacheinander die folgenden Schritte durch:

### 1 ) Verbinden des Fernsehkabels mit dem Kabelrouter

Stecken Sie das eine Ende des Koaxialkabels in den Kabelanschluss an der Wand und das andere Ende in den Anschluss des Kabelrouters.

---

**Hinweis:** Um eine schnellen Registrierung des Modems zu ermöglichen, muss das Koaxialkabel mit dem Modem verbunden sein bevor dieses angeschaltet wird. Schalten Sie daher das Modem jetzt noch nicht an.

---




Abbildung 1-6 Verkabelung im Haus mit Splittern

---

**Hinweis:** Um eine optimale Leistung des Geräts zu erreichen, sollten Sie Ihr Kabelrouter möglichst nah am Übergang des Fernsehkabels zum Gebäude anschließen. Falls Abzweigungen (Splitter) in der Verkabelung nicht vermieden werden können, so müssen diese mindestens über 1GHz Bandbreite verfügen.

---

## 2 ) Anschliessen der Stromversorgung

Schließen Sie nun die Stromversorgung an. Stecken Sie dazu zunächst das Stromversorgungskabel des Steckernetzteiles in die Buchse des Kabelrouters und anschließend das Steckernetzteil in die 220V Steckdose. Drücken Sie nun auf den Netzschalter, um das Modem einzuschalten.

---

**Hinweis:** Verwenden Sie nur das mit dem Modem gelieferte Netzteil. Die Verwendung eines anderen Netzteils kann das Produkt beschädigen und führt zu Garantieverlust.

---



---

**Hinweis:** Sollten der ersten Installation des Kabelrouters die DS und US LEDs gleichzeitig blinken, so bedeutet das, dass das Kabelrouter seine Systemsoftware automatisch aktualisiert. Warten Sie bitte in diesem Fall bis die LEDs aufhören zu blinken, setzen Sie während dieses Prozesses das Kabelrouter nicht zurück und trennen Sie es nicht von der Stromversorgung.

---

## 3 ) Anschliessen des Computers

Verbinden Sie nun ein Ethernet-Netzwerkkabel mit dem Ethernet-Anschluss ihres Computers und das andere Ende mit einem der Ethernet-Anschlüsse auf der Rückseite des Kabelrouters.




Abbildung 1-7 Verbindungen zum Kabelrouter



## Initialisierungsprozess des Kabelrouters

Nach der Installation des Kabelrouters und dem ersten Anschalten (und jedes Mal, wenn das Kabelrouter wieder mit dem Strom verbunden wird) durchläuft das Gerät verschiedene Schritte bevor es betriebsbereit ist. In jedem dieser Schritte des Initialisierungsprozesses zeigen die Blinkleuchten auf der Vorderseite des Gerätes ein anderes Muster. Sollten auf der Vorderseite keine LEDs aufleuchten, prüfen Sie bitte die Stromversorgung und verbinden Sie das Kabelrouter ordnungsgemäß.

---

**Hinweis:** Sollten bei Beginn der Installation die DS und US LEDs gleichzeitig blinken bedeutet das, dass das Kabelrouter seine Systemsoftware automatisch aktualisiert.

Warten Sie bitte in diesem Fall bis die LEDs aufhören zu blinken. Setzen Sie während dieses Prozesses das Kabelrouter nicht zurück und trennen Sie es nicht von der Stromversorgung.

---

Die Anzeigen der LEDs auf dem vorderen Bedienfeld werden in der nachfolgenden Tabelle erklärt: AN = LED leuchtet, AUS = LED ist grau, BLINKT = die LED blinkt.


|                            | Power  | Internet           |        |        | Ethernet            |                      |                      |                      | Wire less            | TEL1   | TEL2   | Beschreibung   |
|----------------------------|--------|--------------------|--------|--------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|--|
|                            |        | DS                 | US     | Online | 1                   | 2                    | 3                    | 4                    |                      |        |        |  |
| Start-Vorgang              | AN     | AN                 | AN     | AN     | AN                  | AN                   | AN                   | AN                   | X                    | AN     | AN     | Einschalten in 0,25 Sekunden   |
|                            | AN     | 0,25 Sekunden      |        |        |                     |                      |                      |                      |                      |        |        |  |
|                            | AN     | BLINKT             | BLINKT | BLINKT | X                   | X                    | X                    | X                    | X                    | X      | X      | Vom Einschalten bis System-Initialisierung abgeschlossen   |
|                            | AN     | AN                 | AN     | AN     | X                   | X                    | X                    | X                    | X                    | X      | X      | Initialisierung des Systems vollständig nach (vor) DS-Scanning   |
| 1 Sekunde                  |        |                    |        |        |                     |                      |                      |                      |                      |        |        |  |
| DOCSIS Start-Vorgang       | AN     | BLINKT             | AUS    | AUS    | X                   | X                    | X                    | X                    | X                    | X      | X      | Während D-Scanning und erfassen von SYNC   |
|                            | AN     | AN                 | BLINKT | AUS    | X                   | X                    | X                    | X                    | X                    | X      | X      | SYNC abgeschlossen, Empfang von UCD nach Bereich abgeschlossen   |
|                            | AN     | AN                 | AN     | BLINKT | X                   | X                    | X                    | X                    | X                    | X      | X      | DHCP Konfigurationsdatei heruntergeladen, Verschlüsselung wird initialisiert:<br>DHCP: 1s AN & 1s AUS,<br>TFTP: 0,25s AN & 0,25s AUS |
|                            | AN     | AN                 | AN     | AN     | X                   | X                    | X                    | X                    | X                    | X      | X      | Einsatzbereit (NACO=AN)  |
|                            | AN     | BLINKT             | BLINKT | AUS    | X                   | X                    | X                    | X                    | X                    | X      | X      | Einsatzbereit (NACO=AUS)   |
| DOCSIS Verbindungs-vorgang | BLINKT | BLINKT             | BLINKT | BLINKT | BLINKT              | X                    | X                    | X                    | X                    | X      | X      | Warten auf Registrierung mit allen DS und allen US Kanälen LEDs blinken nacheinander von rechts nach links - Mindestdauer: 3s        |
|                            | X      | X                  | X      | X      | AUS                 | X                    | X                    | X                    | X                    | X      | X      | Verfügbare DOCSIS DS Kanäle:<br>1..4 DS: 1..4 LEDs sind AN<br>5..8 DS: 1..4 LEDs blinken<br>Dauer: 3s                                |
|                            | AUS    | X                  | X      | X      | X                   | X                    | X                    | X                    | X                    | X      | X      | 1..4 US: 1..4 LEDs sind AN   |
|                            | BLINKT | BLINKT             | BLINKT | BLINKT | BLINKT              | X                    | X                    | X                    | X                    | X      | X      | Warten auf Registrierung mit allen DS und allen US Kanälen: LEDs blinken nacheinander von rechts nach links.                         |
| Telefon MTA Registrierung  | AN     | AN                 | AN     | AN     | X                   | X                    | X                    | X                    | X                    | BLINKT | AUS    | MTA DHCP   |
|                            | AN     | AN                 | AN     | AN     | X                   | X                    | X                    | X                    | X                    | AUS    | BLINKT | MTA SNMP/TFTP  |
|                            | AN     | AN                 | AN     | AN     | X                   | X                    | X                    | X                    | X                    | AN     | AN     | RSIP für NCS/<br>Registrierung für SIP   |
| CPE Betrieb                | AN     | X                  | X      | X      | AUS<br>AN<br>BLINKT | AUS<br>AN<br>BLI-NKT | AUS<br>AN<br>BLI-NKT | AUS<br>AN<br>BLI-NKT | AUS<br>AN<br>BLI-NKT | X      | X      | Kein Ethernet / Drahtlos-Link<br>Ethernet / Drahtlos-Link<br>TX/RX Ethernet / Drahtlos-Traffic                                       |
| MTA Betrieb                | AN     | <Normaler Betrieb> |        |        |                     |                      |                      |                      |                      | AN     | AN     | Beide Leitungen Aufgelegt  |
|                            | AN     |                    |        |        |                     |                      |                      |                      |                      | BLINKT | AN     | Telefon Tel1 Abgehoben,<br>Telefon Tel2 Aufgelegt  |
|                            | AN     |                    |        |        |                     |                      |                      |                      |                      | AN     | BLINKT | Telefon Tel1 Aufgelegt,<br>Telefon Tel2 Abgehoben  |
|                            | AN     |                    |        |        |                     |                      |                      |                      |                      | BLINKT | BLINKT | Beide Telefone Abgehoben   |
| SW Download Betrieb        | AN     | BLINKT             | BLINKT | AN     | X                   | X                    | X                    | X                    | X                    | X      | X      | Kabelrouter Software im Flash-Speicher wird aktualisiert.  |

Tabelle 1-1 LED-Verhalten

## Telefon- oder Fax-Anschluss

Sie können mit dem Kabelrouter die meisten Telefongeräte, Faxgeräte und Anrufbeantworter genauso verwenden, wie mit einem konventionellen analogen Telefonanschluss. Der Anschluss Tel1 am Kabelrouter ersetzt dabei einen herkömmlichen analogen Anschluss zum Telefonnetz. Über den Anschluss Tel2 kann eine weitere analoge Telefonleitung bereitgestellt werden.

Für Telefonapparate mit dem in Deutschland üblichem TAE Stecker verwenden Sie ein TAE/RJ14 Adapterkabel.



RJ11/RJ14 Stecker  
(auch „Western“ Stecker genannt)



In Deutschland  
üblicher TAE Stecker

---

**Hinweis:** Einige in Deutschland vertriebene Telefone haben am Telefonapparat einen RJ14 Anschluss der **nicht** wie international üblich belegt ist. **Verwenden Sie um diese Telefone anzuschließen immer das dem Telefon beiliegende TAE Anschlusskabel und einen TAE-RJ14 Adapter.**

---

Schließen Sie Ihren Telefonapparat am Anschluss Tel1 an. Um einen normalen Telefonanruf zu tätigen nehmen Sie den Hörer ab und warten Sie auf das Freizeichen. Wählen Sie dann die gewünschte Nummer. Wenn Ihr Telefonapparat eine „Flash“ oder „Hook“ Funktion bereitstellt, kann diese für Dienste wie Anklopfen oder Makeln zwischen mehreren Anrufen verwendet werden.

---

**Hinweis für Experten (Installateure):** Der Kabelrouter ist bei korrekter Verkabelung elektrisch ausreichend leistungsfähig, um bis zu 5 Telefone mit einer „ringer equivalence“ (REN) von 1 anzusteuern (i.e. der Kabelrouters hat eine REN von 5). Da moderne Telefongeräte deutlich weniger Strom verbrauchen als 1 REN bedeutet dies in der Praxis, das auch mehr als 5 moderne Endgeräte pro Anschluss angesteuert werden können, dies hängt von den verwendeten Telefonapparaten ab. Die in Deutschland übliche hausinterne Verkabelung mit TAE F/N Steckern sind allerdings üblicherweise so verkabelt, dass nur ein Telefon pro Teilnehmeranschlussleitung angesteuert wird Sobald in die erste TAE Dose ein Telefonapparat eingesteckt wird werden dabei die weiteren Dosen deaktiviert. Um mehrere Telefone parallel anzusteuern, müssen Sie diese Verkabelung gegebenenfalls entsprechend anpassen, so dass alle Apparate elektrisch parallel geschaltet sind.

---

## KAPITEL 2: KONFIGURATION

Das Kabelrouter kann mit Hilfe eines auf Ihrem PC installierten Web Browsers (z.B. Microsoft Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome) konfiguriert werden. Überprüfen Sie bitte zunächst, ob der Kabelrouter und der Computer korrekt mit einem Netzkabel verbunden sind und ob das TCP/IP-Protokoll auf Ihrem PC korrekt eingerichtet ist.

### Zugriff auf das Web-Interface zur Konfiguration des Kabelrouters

Das Kabelrouter wird durch einen eingebauten HTTP-Server, welcher eine im lokalen Netz erreichbare Website für die die Diagnose und Konfiguration des Kabelrouters bereitstellt, administriert.

1. Starten Sie Ihren Webbrowser und geben Sie in das Feld für die URL die (private) IP-Adresse des Kabelrouters ein: **http://192.168.0.1** (oder : **http://kabel.box**)
2. Nachdem Sie mit dem Gerät verbunden sind werden Sie aufgefordert, einen Benutzernamen und ein Kennwort einzugeben.  
Die Werkeinstellung für den Benutzernamen ist **“admin”** und das Kennwort lautet **“password”**. Zur Verbesserung der Sicherheit, ändern Sie bitte das Passwort im [Kennwort]-Menü.

technicolor

### Anmeldung

**Anmeldung** : Zum Anmelden geben Sie bitte den Benutzernamen und das Passwort ein

---

Der Standardbenutzername ist "admin" und das Standardpasswort ist "password". Zur Verbesserung der Sicherheit ändern Sie bitte das Passwort im [Kennwort]-Menü.

Benutzername

Kennwort

© - Technicolor - 2013

Abb. 2-1 Benutzeranmeldung

Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint die Hauptseite.

## Überblick über das Web Interface

Nach erfolgreicher Anmeldung sehen Sie das Interface zur Administration des Kabelrouters:




Abb. 2-2 Überblick über den Web Manager

- Das **Hauptmenü** besteht aus den drei Links im oberen Bereich der Seite: Modem, Gateway, Telephony.
- **Untermenü**: Nach Auswahl einer der drei Punkte (Modem, Gateway, Telephony) im Hauptmenü erscheint darunter, dass jeweils dazu gehörige Untermenü. Im obigen Beispiel wurde im Hauptmenü „Modem“ ausgewählt - das Untermenü beinhaltet in diesem Fall nur einen Eintrag („Status“).
- **Titel**: Die Seitenleiste auf der linken Seite erlaubt es verschiedene zum Untermenü gehörende Rubriken auszuwählen. Im obigen Beispiel: Software, Verbindung, Kennwort, Diagnose, Erster Scan, Backup/Wiederherstellen.
- **Hauptfenster**: Je nach ausgewählten Hauptmenü/Untermenü/Titel erscheinen hier die Optionen für Konfiguration und die Statusinformationen.

Eventuell werden an Ihrem Kabelanschluss einiger Funktionen nicht unterstützt welche auf den Konfigurationsseiten des Kabelrouters aufgelisteten sind. In solchen Fällen bleibt das Informationsfeld leer. Das ist normal.

## Änderung des Kennwortes

Um den Zugang zu Ihrem Modem und zu Ihrem Heimnetzwerk besser zu schützen, sollten Sie unbedingt das Kennwort ändern.




Abb. 2-3 Modem\Status\Kennwort

Zur Änderung des Kennwortes wählen Sie Hauptmenü „Modem“, Untermenü „Status“, Titel „Kennwort“ und geben Sie dann im Eingabefeld „Kennwort“ das neue Kennwort ein. Um Tippfehler auszuschließen, müssen Sie dieses durch erneute Eingabe im Feld „Kennwort erneut eingegeben“ ein zweites Mal eingeben.

Sobald das neue Kennwort akzeptiert ist, müssen Sie sich am Kabelrouter erneut anmelden.

---

**Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, das Kennwort immer zu ändern. Dies ist ein einfacher Schutz auf den Zugriff der Websites des Gateways.**

---

## Menü „Modem“ - „Status“

### 1. Software

Das Hauptfenster zeigt Informationen zur Hardware und zur Software Ihres Kabelrouters.

Im Abschnitt „Status“ unten auf dieser Seite finden Sie die Betriebsdauer Ihres Kabelrouters seit dem letzten Einschalten. Die Seite beinhaltet auch einige Schlüsselinformationen, die der Kabelrouter während der Initialisierungsphase mit Ihrem Kabelnetzbetreiber empfangen hat. Überprüfen Sie ob unter „Netzwerkzugriff“ „Erlaubt“ steht. Dies bedeutet, dass Ihr Kabelanbieter Ihren Kabelrouter erfolgreich konfiguriert hat und Sie nun mit dem Netz verbunden sind. Sollte dies nicht der Fall sein, haben Sie keine Internetverbindung und sollten zur Behebung dieses Problems mit Ihrem Kabelanbieter in Verbindung treten.

The screenshot shows the Technicolor Administration interface. At the top, there is a navigation bar with 'Modem', 'Gateway', and 'Telephony' tabs, a language dropdown set to 'Deutsch', and an 'Abmelden' button. The main content area is titled 'Status' and contains the following information:

**Status**  
**Software** : Diese Seite zeigt Informationen zur aktuellen System-Software an.

| Information                        |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Konform mit Standard-Spezifikation | DOCSIS 3.0        |
| Anbieter                           | Technicolor       |
| Modell                             | TC7200K           |
| Hardware Version                   | 1.0               |
| Software Version                   | STD2.49.11        |
| Kabelmodem-MAC-Adresse             | 00:90:00:11:11:03 |
| Kabelmodem-Seriennummer            |                   |
| CM Zertifikat                      | Nicht installiert |


| Status             |                    |
|--------------------|--------------------|
| Systembetriebszeit | 0 Tage 02h:37m:46s |
| Netzwerkzugriff    | Erlaubt            |

© - Technicolor - 2013

Abb. 2-5 Modem\Status\Software

## 2. Verbindung

Auf dieser Seite finden Sie den aktuellen Verbindungsstatus des Kabelrouters mit dem Kabelnetzbetreiber, inklusive dem Status der Start/Registrierungsprozedur, der Downstream- und Upstream Kanäle usw. Diese Informationen sind für den Techniker des Kabelunternehmens hilfreich, falls Probleme auftreten sollten.



**technicolor Administration**

Modem Gateway Telephony Deutsch Abmelden

**Status**

**Software**

**Verbindung**

**Kennwort**

**Diagnose**

**Erster Scan**

**Backup / Wiederherstellen**

**Status**

**Verbindung** : Diese Seite zeigt Informationen über den Status des Kabelmodems HFC und der IP Netzwerkkonnektivität an.

---

**Inbetriebnahme**

| Verfahren                 | Status      | Kommentar   |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Downstream-Kanal erfassen |             | Gesperrt    |
| Verbindungsstatus         | OK          | Operativ    |
| Boot-Zustand              | OK          | Operativ    |
| Konfigurationsdatei       | OK          |             |
| Sicherheit                | Deaktiviert | Deaktiviert |

**Downstream-Kanal**

| Kanal | Sperrstatus    | Modulation | Kanalkennung | Symbol Rate | Frequenz | Leistung   | SNR     |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|----------|------------|---------|
| 1     | Gesperrt       | QAM256     | 6            | 6952000     |          | 77 dB(µV)  | 44.6 dB |
| 2     | Nicht gesperrt | Unbekannt  | 0            | Unbekannt   |          | 0.0 dB(µV) | 0.0 dB  |
| 3     | Nicht gesperrt | Unbekannt  | 0            | Unbekannt   |          | 0.0 dB(µV) | 0.0 dB  |
| 4     | Nicht gesperrt | Unbekannt  | 0            | Unbekannt   |          | 0.0 dB(µV) | 0.0 dB  |
| 5     | Nicht gesperrt | Unbekannt  | 0            | Unbekannt   |          | 0.0 dB(µV) | 0.0 dB  |
| 6     | Nicht gesperrt | Unbekannt  | 0            | Unbekannt   |          | 0.0 dB(µV) | 0.0 dB  |
| 7     | Nicht gesperrt | Unbekannt  | 0            | Unbekannt   |          | 0.0 dB(µV) | 0.0 dB  |
| 8     | Nicht gesperrt | Unbekannt  | 0            | Unbekannt   |          | 0.0 dB(µV) | 0.0 dB  |

**Upstream-Kanal**

| Kanal | Sperrstatus    | Modulation | Kanalkennung | Symbol Rate   | Frequenz | Leistung   |
|-------|----------------|------------|--------------|---------------|----------|------------|
| 1     | Gesperrt       | QAM16      | 4            | 2560 Ksym/sec |          | 113 dB(µV) |
| 2     | Nicht gesperrt | Unbekannt  | 0            | 0 Ksym/sec    |          | 0 dB(µV)   |
| 3     | Nicht gesperrt | Unbekannt  | 0            | 0 Ksym/sec    |          | 0 dB(µV)   |
| 4     | Nicht gesperrt | Unbekannt  | 0            | 0 Ksym/sec    |          | 0 dB(µV)   |

© - Technicolor - 2013

Abb. 2-6 Modem\Status\Verbindung

### 3. Kennwort

Die Werkseinstellung sind der Benutzername **“admin”** und das Kennwort **“password”**. Der Benutzername und das Kennwort werden auf diese Werkseinstellung zurückgesetzt:

- Bei der Herstellung
- Bei Zurücksetzen des Kabelrouters auf Werkseinstellungen: Entweder im Webinterface (siehe unten) oder indem der „Reset“ Knopf auf der Rückseite des Modems für 5 Sekunden gedrückt gehalten und wieder losgelassen wird.
- Bei Zurücksetzen durch den Kabelnetzbetreiber


Sollte das aktuelle Kennwort das Standard-Kennwort sein, wird dringend empfohlen, es zu ändern.

*Bei der ersten Verbindung oder während Ihr Kennwort noch dies der Werkeinstellungen ist erscheint eine Warnmeldung am oberen Banner jeder Web-Konfiguration-Seite. Zur Steigerung der Sicherheit Ihres Modems fordern wir Sie auf, das Kennwort zu ändern.*

Das Kennwort kann maximal eine Länge von 8 Zeichen haben. Groß- und Kleinschreibung wird berücksichtigt.

#### Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Auf der Seite „Kennwort“ ist es weiterhin möglich das Gateway auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Verwenden Sie diese Funktion mit Vorsicht, da alle Ihre Einstellungen verloren gehen. Zum zurückzusetzen auf Werkseinstellungen, setzen Sie **„Herstellerstandards wiederherstellen“** auf **„Ja“**. Es erscheint die folgende Warnmeldung



Klicken Sie auf **„Ja“** und anschließend auf **„Anwenden“**. Dies hat die gleichen Auswirkungen wie das Zurücksetzen auf Herstellerstandards mit dem Schalter auf der Rückseite des Modems, wenn Sie diesen für 5 Sekunden gedrückt halten und wieder loslassen




Abb. 2-7 Modem\Status\Kennwort

Zur Änderung des Kennwortes geben Sie das Kennwort ein, und bestätigen dieses durch erneute Eingabe.

Sobald das Kennwort akzeptiert ist, müssen Sie sich an den Websites erneut anmelden.

technicolor

### Anmeldung

**Anmeldung** : Zum Anmelden geben Sie bitte den Benutzernamen und das Passwort ein

---

Der Standardbenutzername ist "admin" und das Standardpasswort ist "password". Zur Verbesserung der Sicherheit ändern Sie bitte das Passwort im [Kennwort]-Menü.

Benutzername

Kennwort

© - Technicolor - 2013

Abb. 2-8 Dialog zur Kennwort-Anfrage

Sollte das Kennwort nicht akzeptiert werden, so erscheint eine Fehlermeldung:

***„Der angegebene Username und/oder Passwort ist/sind falsch“***

Versuchen Sie in diesem Fall nochmal sich mit dem korrekten Benutzernamen und Kennwort anzumelden.

#### 4. Diagnose

Diese Seite bietet grundlegende Diagnosetools, die Sie bei Verbindungsproblemen verwenden können. Wenn Sie ein Internetgerät pingen wird ein Paket an dessen TCP/IP-Stapel gesendet, der danach ein Paket an Sie zurücksendet. Zur Verwendung des Ping-Tests geben Sie die benötigten Informationen ein und drücken auf Test beginnen. Das Ergebnis wird im unteren Teil des Fensters angezeigt. Drücken Sie auf Test abbrechen, um den Test zu stoppen und auf Ergebnisse löschen, um die Ergebnisse zu löschen. Hinweis: Eine Firewall kann eine Fehlfunktion des Pings hervorrufen, bietet Ihnen aber immer noch TCP/IP Zugang zu den Geräten dahinter. Beachten Sie dies bitte, wenn Sie ein Gerät hinter einer Firewall pingen. Ping ist am besten geeignet, um die Verbindung mit PCs, wie den PCs in Ihrem LAN, ohne Firewall zu bestätigen.




Abb. 2-9 Modem\Status\Diagnose

## 5. Erster Scan

Um die erste Verbindung des Modems zu beschleunigen, geben Sie die Download-Frequenz und/oder die ID des Upstream-Kanals hier ein. Klicken Sie danach auf die Schaltfläche "Anwenden", um das Kabelnetzwerk, beginnend mit den eingegebenen Werten, zu durchsuchen.

Der Wert ist in Megahertz angegeben. Somit müssen Sie also für 453 MHz folgendes eingeben: 453




Abb. 2-10 Modem\Status\Erster Scan

## 6. Backup/Wiederherstellen

**Backup/Wiederherstellen-Einstellungen:** Diese Seite ermöglicht die Speicherung der aktuellen Einstellungen lokal auf Ihren PC. Sie können außerdem vorher gespeicherte Einstellungen wiederherstellen. Die Standardbezeichnung der Datei ist: "GatewaySettings.bin".




Fig 2-11 Modem\Status\ Backup/Wiederherstellen

## Menü Gateway - Netzwerk

### 1. LAN

Auf dieser Seite können Sie die TCP/IP Adressierung des Heimnetzwerkes konfigurieren.

Zunächst können Sie IP-Adresse mit der Ihr Kabelrouter auf dem LAN Interface adressiert wird und die Subnetzmaske ändern. (Dies kann erforderlich sein, falls Sie mehrere Router in Ihrem Heimnetzwerk verwenden, in diesem Fall müssen Sie sicherstellen dass alle Router verschiedene Subnetze verwenden.)

Weiterhin ist es möglich die DHCP-Serverfunktion zu aktivieren und zu konfigurieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, dann vergibt Ihnen der DHCP-Server Ihres Kabelnetzbetreibers eine IP-Adresse für Ihren Kabelrouter und der DHCP-Server Ihres Kabelrouters private IP-Adressen für Ihre Endgeräte.

Der Adressbereich der vom DHCP-Server des Kabelrouters vergeben werden kann, ist über die beiden Eingabefelder „Leasing-Pool Start“ und „Leasing-Pool Stop“ konfigurierbar. Die verwendeten Adressen müssen im selben Subnetz liegen, wie die oben eingestellte IP Adresse des Kabelrouters. Das Feld „Leasing Dauer“ erlaubt es die Zeit (in Sekunden) zu definieren für die ein DHCP lease gültig sein soll. Nach Ablauf dieser Zeit muss das Endgerät erneut eine Adresse beim DHCP Server abfragen. Der Standardwert beträgt 604800 Sekunden (7 Tage).

The screenshot shows the 'Administration' interface for a Technicolor gateway. The main menu includes 'Modem', 'Gateway', 'Telephony', and 'Deutsch'. The 'Gateway' section is expanded to show 'Netzwerk', 'Erweitert', 'Firewall', and 'Drahtlos'. The 'Netzwerk' page is active, displaying the following configuration options:

- Netzwerk**: Diese Seite ermöglicht Ihnen die Konfiguration und den Status der optionalen, internen DHCP-Server für das LAN.
- Netzwerkkonfiguration**
  - IP Adresse:
  - Subnet Maske:
  - MAC Adresse: **00:10:95:de:ad:05**
  - DHCP Server:  Ja  Nein
  - Leasing-Pool Start:
  - Leasing-Pool Ende:
  - Leasing-Dauer:
- 

© - Technicolor - 2013

Abb. 2-12 Gateway\Netzwerk\LAN

## 2. WAN

Auf dieser Seite sehen Sie die Konfiguration und den Status des Interfaces zum Kabelnetzbetreiber. Bei den meisten Kabelnetzbetreibern findet dieses Konfiguration automatisch statt.

Jeder Kabelrouter bekommt bei der Herstellung in der Fabrik eine weltweit eindeutige MAC Adresse zugeordnet. Diese, aus sechs zweistelligen Hexadezimalzahlen bestehende, Adresse des Kabelrouters wird hier im dem Feld „MAC Adresse“ angezeigt.

The screenshot shows the Technicolor Administration web interface. The top navigation bar includes 'Modem', 'Gateway', 'Telephony', and a language dropdown set to 'Deutsch'. Below this, a secondary navigation bar shows 'Netzwerk', 'Erweitert', 'Firewall', and 'Drahtlos'. A left sidebar contains a tree view with 'LAN', 'WAN', 'Computer', and 'Zeit'. The main content area is titled 'Netzwerk' and contains a sub-section 'WAN' with the following configuration details:


|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| IPV4 Adresse:    | <b>10.10.136.63</b>             |
| MAC Adresse:     | <b>00:10:95:de:ad:03</b>        |
| Dauer:           | <b>D: 01 H: 00 M: 00 S: 00</b>  |
| Gültig bis:      | <b>Fri May 24 14:37:26 2013</b> |
| IPv4 DNS-Server: | <b>10.10.159.253</b>            |

At the bottom left of the interface, the copyright notice '© - Technicolor - 2013' is visible.

Abb. .2-13 Gateway\Netzwerk\WAN

### 3. Computer

Auf dieser Seite sehen Sie die beim DHCP Server des Kabelrouters registrierten Endgeräte, deren MAC Adresse, IP Adresse und die seit der Registrierung des Geräts abgelaufene Zeit.



The screenshot shows the Technicolor Administration interface. The top navigation bar includes 'Modem', 'Gateway', 'Telephony', and a language dropdown set to 'Deutsch'. Below this, a secondary navigation bar shows 'Netzwerk', 'Erweitert', 'Firewall', and 'Drahtlos'. The left sidebar contains 'LAN', 'WAN', 'Computer', and 'Zeit'. The main content area is titled 'Netzwerk' and contains a section for 'Computer' with the description: 'Diese Seite zeigt den Status des DHCP-Clients und die aktuelle Systemzeit.' Below this, there is a table header for 'DHCP-Client' with columns: 'MAC Adresse', 'IP Adresse', 'Subnet Maske', 'Dauer', and 'Gültig bis'. The table content shows 'Keine DHCP-Clients'.

Abb. .2-13 Gateway\Netzwerk\Computer

## 4. Zeit

Diese Seite ermöglicht die Konfiguration eines Servers im Internet mit dessen Hilfe die Systemzeit des Kabelrouters über das „Network Time Protocol“ (NTP) automatisch eingestellt werden kann.

Um diese Änderungen anzuwenden, muss der Kabelrouter nach der Konfiguration zurückgesetzt werden.

The screenshot shows the Technicolor Administration interface. The top navigation bar includes 'Modem', 'Gateway', 'Telephony', and a language dropdown set to 'Deutsch'. Below this is a sub-menu for 'Netzwerk' with options for 'Erweitert', 'Firewall', and 'Drahtlos'. The main content area is titled 'Netzwerk' and contains the following configuration options:

- SNTP aktivieren.** Radio buttons for 'Ja' and 'Nein' (selected).
- Aktuelle Systemzeit** Thu May 23 17:28:15 2013
- Startzeit des Systems** Thu May 23 14:32:19 2013
- Zeitserver 1**
- Zeitserver 2**
- Zeitserver 3**
- Zeitzoneoffset** Stunden  Minuten

At the bottom of the configuration area are two buttons: 'Anwenden' and 'Werte zurücksetzen'. The footer of the page reads '© - Technicolor - 2013'.

Abb. .2-13 Gateway\Netzwerk\Zeit

## Menü Gateway - Erweitert

### 1. Optionen

Diese Seite ermöglicht Ihnen die Konfiguration erweiterter Funktionen des Kabelrouters:





Abb. 2-16 Gateway\Erweitert\Optionen

- **WAN Blockierung** verhindert, dass andere vom Kabelnetz aus Ihr Gateway „pingen“ können. Mit aktivierter WAN Blockierung antwortet Ihr Gateway nicht auf "ping" Anforderungen und "versteckt" Ihr Gateway.
- **IPsec Passthrough** erlaubt IpSec Paketen, Ihren Kabelrouter zu passieren. IpSec ist ein Sicherheitsmechanismus, der insbesondere für Virtuelle Private Netzwerke (VPNs) verwendet wird.
- **UPnP Universal Plug & Play (UPnP)** hilft die Verbindung von Diensten auf verschiedenen Geräten / Computern herzustellen. UPnP-Geräte entdecken automatisch Services von anderen im Netzwerk registrierten UPnP-Geräten.

## 2. IP-Filterung

Diese Seite ermöglicht Ihnen die Konfiguration von Filtern um Internetverkehr von einzelnen Geräten in Ihrem Heimnetzwerk zu blockieren. Mit dem Filter wird der ausgehende Zugriff auf das WAN unterbunden. Diese Geräte können weiterhin miteinander über Ihr LAN kommunizieren, doch Pakete, die an die WAN-Adressen gesendet werden, werden vom Gateway blockiert.



The screenshot shows the Technicolor Gateway administration interface. The top navigation bar includes 'Modem', 'Gateway', 'Telephony', and a language dropdown set to 'Deutsch'. Below this, there are tabs for 'Netzwerk', 'Erweitert', 'Firewall', and 'Drahtlos'. The 'Erweitert' tab is active, and the left sidebar shows 'IP-Filterung' selected. The main content area is titled 'Erweitert' and contains a description of the IP filtering feature. Below the description is a table for configuring IP filters.

| IP-Filterung  |             |                          |
|---------------|-------------|--------------------------|
| Start-Adresse | End-Adresse | Aktiviert                |
| 192.168.0.0   | 192.168.0.0 | <input type="checkbox"/> |

Below the table is an 'Anwenden' button. The footer of the interface reads '© - Technicolor - 2013'.

Abb. 2-17 Gateway\Erweitert\IP-Filterung

### 3. MAC-Filterung

Diese Seite ermöglicht Ihnen die Eingabe der MAC-Adresse spezifischer PCs in Ihrem LAN. Somit wird der ausgehende Zugriff auf das WAN unterbunden. Genau wie bei der IP-Filterung können diese PCs über das Gateway miteinander kommunizieren, doch Pakete die an die WAN-Adresse gesendet werden, werden blockiert.

The screenshot shows the Technicolor Gateway administration interface. At the top, there is a navigation bar with 'Modem', 'Gateway', 'Telephony', and a language dropdown set to 'Deutsch'. Below this is a sub-menu with 'Netzwerk', 'Erweitert', 'Firewall', and 'Drahtlos'. The 'Erweitert' section is active, and the left sidebar shows 'MAC-Filterung' selected. The main content area is titled 'Erweitert' and contains a description of MAC filtering: 'MAC-Filterung : Diese Seite ermöglicht Ihnen die Konfiguration von MAC-Adressen-Filter um Internetverkehr zu blockieren zur Spezifizierung von Netzwerkgeräten im LAN.' Below the description is a table for configuring MAC addresses. Each row consists of a label (MAC 01 to MAC 20) followed by six input fields, each containing '00'. An 'Anwenden' button is located at the bottom of the table.

|        | MAC Adresse |    |    |    |    |    |
|--------|-------------|----|----|----|----|----|
| MAC 01 | 00          | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MAC 02 | 00          | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MAC 03 | 00          | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MAC 04 | 00          | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MAC 05 | 00          | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MAC 06 | 00          | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MAC 07 | 00          | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MAC 08 | 00          | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MAC 09 | 00          | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MAC 10 | 00          | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MAC 11 | 00          | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MAC 12 | 00          | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MAC 13 | 00          | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MAC 14 | 00          | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MAC 15 | 00          | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MAC 16 | 00          | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MAC 17 | 00          | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MAC 18 | 00          | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MAC 19 | 00          | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| MAC 20 | 00          | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

Abb. 2-17 Gateway\Erweitert\MAC-Filterung

## 4. Port-Filterung

Diese Seite ermöglicht Ihnen die Konfiguration von Port-Filtern, um den Internetverkehr von spezifischen Anwendungen zu blockieren. Alle Pakete, die Ihre LAN PCs zu diesen Zielports ins Internet senden, werden blockiert. Sie können damit z.B. den Zugang zu WWW-Browsing (http = Port 80) blockieren, aber dennoch den E-Mail-Service (SMTP Port 25 und POP-3 Port 110) erlauben.

Zur Aktivierung von Port-Filterung setzen Sie einen Start-Port und einen End-Port für jeden Bereich und klicken auf Anwenden. Um nur einen Port zu blockieren, geben Sie den gleichen Wert für Start-Port und End-Port ein.

The screenshot shows the 'Administration' interface for a Technicolor Gateway. The main menu includes 'Modem', 'Gateway', 'Telephony', and a language dropdown set to 'Deutsch'. The 'Erweitert' (Advanced) section is active, with sub-menus for 'Netzwerk', 'Erweitert', 'Firewall', and 'Drahtlos'. The 'Port-Filterung' (Port Filtering) option is selected in the left sidebar. The main content area is titled 'Erweitert' and contains a description: 'Port-Filterung : Diese Seite ermöglicht Ihnen die Konfiguration von Port-Filtern, um spezifischen Internetverkehr für alle Geräte im LAN zu blockieren.' Below this is a table for configuring port filters:

| Start Port | End Port | Protokoll | Aktiviert                |
|------------|----------|-----------|--------------------------|
| 1          | 65535    | Beide     | <input type="checkbox"/> |
| 1          | 65535    | Beide     | <input type="checkbox"/> |
| 1          | 65535    | Beide     | <input type="checkbox"/> |
| 1          | 65535    | Beide     | <input type="checkbox"/> |
| 1          | 65535    | Beide     | <input type="checkbox"/> |
| 1          | 65535    | Beide     | <input type="checkbox"/> |
| 1          | 65535    | Beide     | <input type="checkbox"/> |
| 1          | 65535    | Beide     | <input type="checkbox"/> |
| 1          | 65535    | Beide     | <input type="checkbox"/> |
| 1          | 65535    | Beide     | <input type="checkbox"/> |
| 1          | 65535    | Beide     | <input type="checkbox"/> |
| 1          | 65535    | Beide     | <input type="checkbox"/> |

An 'Anwenden' (Apply) button is located below the table. The footer of the interface reads '© - Technicolor - 2013'.

Abb. 2-17 Gateway\Erweitert\Port-Filterung



## 5. Weiterleiten

Unter diesem Punkt können Sie die Portweiterleitung („Port Forwarding“) konfigurieren.

Im normalen Betrieb blockiert der Kabelrouter eingehende Verbindungsanforderungen zu Servern und erlaubt Servern im Internet lediglich dann mit Geräten im Heimnetzwerk zu kommunizieren, wenn diese Geräte die Kommunikation initiieren. Dies schützt Sie vor böswilligen Angriffen aus dem Internet. Manchmal kann es jedoch notwendig sein, dass jemand von außerhalb eine Verbindung mit einem bestimmten Gerät (Server) in Ihrem LAN startet. Mit der Funktion „Weiterleiten“ können Sie gezielt solche Serverdienste auf bestimmten Geräten in Ihrem Heimnetzwerk einrichten. Bitte beachten Sie, dass Sie den Server damit auch für Angreifer aus dem Internet zu einem leichter erreichbaren Ziel machen.

Wenn Sie zum Beispiel konfigurieren möchten, dass ein Zugang vom Internet zu einem FTP-Server in Ihrem Heimnetzwerk erlaubt sein soll, welcher auf der IP Adresse 192.168.0.5 betrieben wird, so erstellen Sie eine Regel mit dieser Lokalen IP Adresse, einem Start-Port von 20, einem End-Port von 21 (dies entspricht den vom FTP Protokoll verwendeten Ports) und wählen als Protokoll TCP (FTP verwendet als darunterliegende Netzwerkprotokolle sowohl TCP als auch UDP) und klicken Sie dann auf „Anwenden“.

Eingehende Pakete die der Kabelrouter vom Kabelnetz auf dem Port 20 und 21 erhält werden dann nicht mehr blockiert, sondern an das Gerät mit der konfigurierten IP Adresse weitergeleitet.

Da diese Verbindungen dann auch nicht mehr vom Kabelrouter „umgesetzt“ werden, werden für sie auch keine Einträge in der Verbindungstabelle mehr erscheinen. Für ein Gerät mit einer IP-Adresse können mehrere Port-Weiterleitungen für verschiedene Ports definiert werden.

technicolor
Administration

Modem Gateway Telephony Deutsch
Abmelden

Netzwerk **Erweitert** Firewall Drahtlos

- Optionen
- IP-Filterung
- MAC-Filterung
- Port-Filterung
- ▶ Weiterleiten
- Port-Auslöser

### Erweitert

**Weiterleiten** : Dies erlaubt den Zugriff auf eingehende Anfragen für spezifischen Port-Nummern auf Web-Server, FTP-Server, Mail-Server, usw. aus dem öffentlichen Internet. Es wird außerdem eine Tabelle von oft verwendeten Port-Nummern bereitgestellt.

---

Erstellen einer IPV4

| Port-Weiterleitung |            |          |            |            |          |           |              |           |   |
|--------------------|------------|----------|------------|------------|----------|-----------|--------------|-----------|---|
| Intern             |            |          | Extern     |            |          |           |              |           |   |
| IP Adresse         | Start Port | End Port | IP Adresse | Start Port | End Port | Protokoll | Beschreibung | Aktiviert |   |
|                    |            |          |            |            |          |           |              |           | <span style="border: 1px solid #000; padding: 2px 10px; color: #000;">Alle entfernen</span> |

**UPNP-Portzuordnung**

| Protokoll | Start Port | End Port | Beschreibung |
|-----------|------------|----------|--------------|
|           |            |          |              |

© - Technicolor - 2013

Abb. 2-20-1 Gateway\Erweitert\Weiterleitung

Zur Festlegung einer Regel drücken Sie die Schaltfläche **‘Erstellen einer IPV4’**. Es erscheint die folgende Eingabemaske:

**Bekannte Regel-Adr.**

Lokale IP Adresse:

External IP Address:

Service-Name:  ▼

---

Lokale IP Adresse

Local Start Port

Local End Port

External IP

External Start Port

External End Port

Protokoll  ▼

Beschreibung

Aktiviert  ▼

Abb. 2-20-2 Gateway\Erweitert\Weiterleitung

---

**Hinweis:** Um Ihnen die Erstellung solcher Regeln zu vereinfachen, ist Ihr Kabelrouter bereits mit einer ganzen Anzahl von Voreinstellungen vorprogrammiert. Für viele bekannte Applikationen können Sie neue Regeln automatisch mit Hilfe der drei Eingabefelder unter der Überschrift „Bekannte Regel-Adr.“ erstellen. Hier brauchen Sie lediglich die Lokale IP Adresse eingeben und unter „Service Name“ die Anwendung (zum Beispiel „FTP Server“ oder „HTTP Server“) auswählen. Das Feld „External IP Address“ kann auf der Voreinstellung „0.0.0.0“ gesetzt bleiben, wenn der Zugang vom gesamten Internet aus erlaubt werden soll

---

Sie können in dieser Maske aber auch sämtliche Parameter im Detail selber konfigurieren. In diesem Falle füllen Sie nur den Bereich unterhalb des Knopfes „Hinzufügen“ aus und wählen dann „Anwenden“.

## 6. Port-Auslöser (Trigger)

Einige Internet-Applikationen wie z.B. interaktive Spiele verlangen, dass ein entfernter PC (auf der WAN-Seite Ihres Kabelrouters) in der Lage ist während des Spiels eine Verbindung mit ihrem PC auf dem Sie Ihr Spiel (auf der LAN-Seite des Kabelrouters) spielen zu erstellen.

Die Funktion „Port-Auslöser (Trigger)“ dient dazu eine erweiterte Portweiterleitung zu erstellen welche während des Spiels aktiviert bleibt und nach dem Spielende automatisch deaktiviert wird (um wieder volle Sicherheit für Ihren LAN PC zu gewährleisten).

Port-Auslöser ist ein Mechanismus, der dies für Sie erledigt, sobald Sie ein Spiel spielen.

The screenshot shows the 'Administration' interface for a Technicolor Gateway. The main menu includes 'Modem', 'Gateway', 'Telephony', and a language dropdown set to 'Deutsch'. The 'Erweitert' (Advanced) section is selected, with sub-options for 'Netzwerk', 'Erweitert', 'Firewall', and 'Drahtlos'. The left sidebar lists various configuration options, with 'Port-Auslöser' highlighted. The main content area is titled 'Erweitert' and contains a description of the 'Port-Auslöser' feature, an 'Erstellen' button, and a table for managing triggers.

**Erweitert**

**Port-Auslöser** : Diese Seite ermöglicht Ihnen die Konfiguration dynamischer Auslöser für spezifische Geräte im LAN. Dies erlaubt speziellen Funktionen, welche spezifische Port-Nummern benötigen, die korrekte Funktion mit bidirektionalen Datenverkehr. Anwendungen wie Videokonferenzen, Stimme, Spiele und einige Messenger-Programmfunktionen benötigen diese speziellen Einstellungen.

| Port-Auslöser  |          |             |          |           |              |   |
|----------------|----------|-------------|----------|-----------|--------------|---|
| Auslösebereich |          | Zielbereich |          | Protokoll | Beschreibung | Aktivieren                                    |
| Start Port     | End Port | Start Port  | End Port |           |              |   |
|                |          |             |          |           |              | <input type="button" value="Alle entfernen"/> |

© - Technicolor - 2013

Fig.2-21-1 Gateway\Erweitert\Port-Auslöser

Zur Festlegung der Regeln drücken Sie die Schaltfläche 'Erstellen'.

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Trigger Start Port | <input type="text" value="0"/>    |
| Trigger End Port   | <input type="text" value="0"/>    |
| Target Start Port  | <input type="text" value="0"/>    |
| Target End Port    | <input type="text" value="0"/>    |
| Protokoll          | <input type="text" value="BOTH"/> |
| Beschreibung       | <input type="text"/>              |
| Aktiviert          | <input type="text" value="Aus"/>  |

Fig.2-21-2 Gateway\Erweitert\Port-Auslöser

Port-Auslösung funktioniert folgendermaßen: Wenn Sie ein Spiel, das diesen Mechanismus benötigt mit einem Spielpartner im Internet spielen möchten, so erstellen Sie eine Port-Auslösung für dieses Spiel. Dafür geben Sie im **Trigger Start Port** und im **Trigger End Port** den Bereich des Zielports ein, den das Spiel von Ihrem PC aus sendet und geben im **Target Start Port** und **Target End Port** den Bereich des Zielports ein, den der andere Spieler (auf WAN-Sete) verwenden (die Ports, auf denen Ihr PC „empfängt“). Die Portnummern hängen dabei vom Spiel ab und werden vom Spielehersteller in der Bedienungsanleitung bereitgestellt.

Wenn Sie nun zu einem späteren Zeitpunkt das Spiel erneut starten, erstellt das Gateway **automatisch** diese Regel zur Weiterleitung. Diese Regel gilt bis **10 Minuten** nach Beendigung des Spieles. Nach 10 Minuten wird diese Regel inaktiv und wieder gestartet, sobald Traffic von Ihrem PC erhalten wird, der mit dieser Regel übereinstimmt. Ihr Heimnetzwerk bleibt also „abgeschirmt“ solange Ihr PC die Port-Auslösung nicht wieder aktiviert.

## Menü Firewall

### 1. Webfilter

Diese Seite erlaubt es bestimmte Protokolle zu blockieren. Es kann weiterhin eine Liste "vertrauenswürdiger Computer" definiert werden, bei denen keine Filter angewendet werden. Es wird empfohlen die Firewall zu jeder Zeit aktiviert zu lassen, um gegen Denial-of-Service-Attacken geschützt zu sein.

Die Firewall kann in verschiedenen vorprogrammierten Sicherheitsstufen betrieben werden (Niedrig/Mittel/Hoch). Die Voreinstellung ist „Niedrig“. Je nach gewählter Sicherheitsstufe werden mehr oder weniger TCP/UDP Ports erlaubt/blockiert. Wählen Sie die gewünschte Stufe und prüfen Sie, ob die in der Liste aufgeführten Applikationen und Ports den von Ihnen benötigten entsprechen.

Sollten Sie die Deaktivierung dieser Filter für bestimmte Computer Ihres LANs wünschen, so geben Sie deren MAC-Adressen im Bereich „Vertrauenswürdiger Computer“ auf dieser Seite ein und klicken Sie auf „Hinzufügen“.

technicolor Administration

Modem Gateway Telephony Deutsch Abmelden

Netzwerk Erweitert **Firewall** Drahtlos

Webfilter

### Firewall

**Webinhalt-Filter** : Diese Seite erlaubt der Firewall, bestimmte Web-orientierte Cookies, JavaScript und Popup-Fenster zu blockieren. Es kann außerdem eine Liste "vertrauenswürdiger Computer" definiert werden, bei denen keine konfigurierten Filter angewendet werden. Spezifische Firewall-Funktionen können außerdem aktiviert werden. Es wird dringend empfohlen die Firewall zu jeder Zeit aktiviert zu lassen, um gegen Denial-of-Service-Attacken geschützt zu sein. Gehen Sie zur Seite Elterliche Kontrolle, um spezifische Seiten im Internet zu sperren.

Firewall-Schutz **Mittel**

| Erlaubte Services |      |      |     |
|-------------------|------|------|-----|
| AIM/ICQ           | 5190 | 5190 | TCP |
| DHCPv6            | 546  | 547  | UDP |
| DNS TCP           | 53   | 53   | TCP |
| DNS UDP           | 53   | 53   | UDP |
| FTP-S             | 989  | 990  | TCP |
| HTTP              | 80   | 80   | TCP |
| HTTP ALT          | 8080 | 8080 | TCP |
| HTTP-S            | 443  | 443  | TCP |
| IMAP              | 143  | 143  | TCP |
| IMAP-S            | 993  | 993  | TCP |

Anwenden

Vertrauenswürdiger Computer

00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00 **Hinzufügen**

Keine vertrauenswürdige Computer **Entfernen**

© - Technicolor - 2013

Abb. 2-22 Gateway\Firewall\Webinhalt-Filter

## Menü Drahtlos

Das Untermenü „Drahtlos“ ermöglicht es das Wireless LAN (Wi-Fi) Interface des Kabelrouters zu konfigurieren.

### 1. Radio

Diese Seite ermöglicht Ihnen die Konfiguration eines primären Drahtlos-Netzwerkes und dessen Sicherheitseinstellungen. Diese Einstellungen müssen mit denen Ihres drahtlosen PCs auf LAN-Seite übereinstimmen.

technicolor Administration

Modem Gateway Telephony Deutsch Abmelden

Netzwerk Erweitert Firewall Drahtlos

Radio

Primäres Netzwerk

Zugriffssteuerung

Erweitert

**Drahtlos**

**802.11 Radio** : Diese Seite ermöglicht Ihnen die Konfiguration des drahtlosen Radios inklusive des aktuellen Landes und der Kanalnummern.

Schnittstelle

Drahtlose MAC Adresse: 00:26:24:3F:94:B7

Ausgangsleistung

802.11 Band  Aktuell : 2.4 GHz

802.11 n-Modus

802.11 N Unterstützung benötigt

Bandbreite  Aktuell : 20MHz

Seitenband für Steuerkanal (Nur 40 MHz.)

Kanal

Aktueller Kanal: 11

Störpegel: Akzeptabel

OBSS Koexistenz

STBC Tx

© - Technicolor - 2013

Abb. 2-23 Gateway\Drahtlos\Radio

- **Schnittstelle:** Wenn Sie das Feld **Schnittstelle** auf „Deaktiviert“ stellen, wird das Wi-Fi Interface in Ihrem Gateway komplett ausgeschaltet. Durch Änderung des Feldes auf „Aktiviert“ kann dies wieder aktiviert werden. (Selbstverständlich muss dazu Ihr PC mit Hilfe eines Netzkabels mit dem Kabelrouter verbunden sein). Zum Speichern Ihrer Einstellungen klicken Sie auf die Schaltfläche **Anwenden**.
- **Drahtlose MAC-Adresse:** In diesem Feld wird die (weltweit eindeutige) Ethernet Mac Adresse für das Wi-Fi interface des Kabelrouters angezeigt.
- **Ausgangsleistung:** Diese Einstellung ermöglicht die Sendeleistung dieses Geräts zu



reduzieren. Durch Auswahl eines niedrigeren Prozentsatzes der Ausgangsleistung kann Strom eingespart werden. Beachten Sie bitte, dass dadurch auch die Reichweite und der Datendurchsatz reduziert wird

- **802.11 Band:** Das Model TC7200K unterstützt nur das 2.4 GHz Band.
- **802.11n Modus:** Hilft Ihnen bei der **Aktivierung** oder der **Deaktivierung** des 11n Modus. Zur Aktivierung wählen Sie **Auto**, zur Deaktivierung wählen Sie **Aus**.
- **802.11n Unterstützung benötigt** erlaubt es den Kabelrouter dazu zu zwingen im 802.11n-Modus zu arbeiten.
- **Bandbreite: 20MHz** ist der Standardwert für die Bandbreite des Datenkanals. Sie können diese auf **40MHz** erhöhen und damit (bei ausreichend wenig Interferenzen mit anderen Drahtlosen Geräten und ausreichend kurzer Entfernung) einen höheren Datendurchsatz erreichen.
- **Seitenband für den Steuerkanal (nur 40 MHz):** Bei Deaktivierter 40 MHz Bandbreite kann "Niedriger" oder "Größer" ausgewählt werden.
- **Kanal:** Sie können zwischen den Kanälen 1 bis 9 wählen. Wählen Sie möglichst einen von benachbarten Wi-Fi Access Points weit entfernten Kanal auf dem wenig Interferenzen auftreten. Die Auswahl des Kanals muss eventuell mit der Auswahl des Kanals auf Endgeräten abgestimmt werden.
- **Aktueller Kanal:** Der von Ihnen gewählte Kanal wird in diesem Feld angezeigt.
- **Störpegel:** Das Gerät misst automatisch die Interferenzen mit eventuell vorhandenen anderen Sendern, die den selben Kanal verwenden.
- **OBSS („Overlapping Basic Service Sets“) Koexistenz:** Erlaubt die Koexistenz von WiFi Geräten mit 20MHz und 40MHz Bandbreite. Werksseitig ist „deaktiviert“ eingestellt.
- **STBC Tx: Raum-Zeit Block-Codierung:** Wird in der drahtlosen Kommunikation für die Übertragung mehrerer Datenströme über verschiedene Antennen verwendet, um die Zuverlässigkeit des Datentransfers zu verbessern (MIMO). Die werksseitige Einstellung ist Auto.
- **Drahtlosen Standard wiederherstellen:** Zur Wiederherstellung der Standardeinstellungen drücken Sie bitte diese Schaltfläche, um die Einstellungen abzurufen und klicken Sie dann auf Anwenden.




| Einstellung         | Beschreibung   | Wertliste oder Bereich   | Standard     |
|---------------------|--|--|--------------|
| Netzwerkname (SSID) | Wi-Fi Netzwerknamen (SSID) für dieses Netzwerk - wird auf „client“ Geräten angezeigt.  | Nur Hexadezimalzeichen. XXXX bezieht sich auf die letzten 4 Zeichen der KM MAC-Adresse | KD-WLAN-XXXX |
| Netzwerktyp         | Wählen Sie „Geschlossen“, um das Netzwerk von aktiven Scans zu verbergen.<br><br>Wählen Sie „Offen“, um das Netzwerk in aktiven Scans erkennbar zu machen. | Offen, Geschlossen   | Offen        |
| Schnittstelle       | Aktivieren / Deaktivieren der Drahtlosschnittstelle.   | Aktiviert, Deaktiviert   | Aktiviert    |

Tabelle 2-1 Voreinstellungen des Drahtlosen Interfaces

## 2. Primäres Netzwerk (Wi-Fi Zugangskontrolle und Sicherheit)

Diese Seite ermöglicht Ihnen die Konfiguration der Authentifizierung des primären, vom Kabelrouter verwalteten drahtlosen Netzwerk (primäre SSID), sowie der Sicherheitsprotokolle.



The screenshot shows the 'Administration' page for a Technicolor gateway, specifically the 'Drahtlos' (Wireless) section. The interface is in German and shows the configuration for the primary wireless network (KD-WLAN-AD01).

**Navigation:** Modem | Gateway | Telephony | Deutsch | Abmelden

**Menu:** Netzwerk | Erweitert | Firewall | Drahtlos

**Left Sidebar:** Radio | Primäres Netzwerk | Zugriffssteuerung | Erweitert

**Main Content: Drahtlos**

**802.11 Primäres Netzwerk :** Diese Seite ermöglicht Ihnen die Konfiguration eines primären Drahtlos-Netzwerkes und dessen Sicherheitseinstellungen.

Primäres Netzwerk KD-WLAN-AD01 (00:26:24:3f:94:b7)

Primäres Netzwerk:  Aktiviert  
 Netzwerk-Name (SSID):   
 Geschlossenes Netzwerk:  Offen  
 AP isolieren:  Deaktiviert  
 WPA Enterprise:  Deaktiviert  
 WPA-PSK:  Aktiviert  
 WPA2 Enterprise:  Deaktiviert  
 WPA2-PSK:  Aktiviert

**Automatische Sicherheitskonfiguration**  
 WPS:  WPS  
 WPS Config State: Configured  
 Die physikalische Schaltfläche auf dem AP steht drahtlosen Kunden die eine Wi-Fi geschützte Installation verwenden zur Verfügung.  
 GeräteName:

**WPS Installation AP**  
 UUID: 7a101e29c78811352b064ce23675a410  
 PIN:

**WPS Client hinzufügen**  
 Client hinzufügen:   
 Client PIN:   
 Authorized Client MAC:

WPA/WPA2 Verschlüsselung:  TKIP+AES  
 WPA Preshared Schlüssel:   
 Schlüssel anzeigen  
 RADIUS Server:   
 RADIUS Port:   
 RADIUS Schlüssel:   
 Gruppenschlüssel Rotationsintervall:   
 WPA/WPA2 Re-Auth Intervall:

WEP Verschlüsselung:  Deaktiviert  
 Gemeinsamer Schlüssel Authentifizierung:  Optional  
 802.1x Authentifizierung:  Deaktiviert  
 Netzwerk-Schlüssel 1:   
 Netzwerk-Schlüssel 2:   
 Netzwerk-Schlüssel 3:   
 Netzwerk-Schlüssel 4:   
 Aktueller Netzwerk-Schlüssel:  1  
 Passphrase:

© - Technicolor - 2013

Abb. 2-24 Gateway\Drahtlos\Primäres Netzwerk

**WPA (Wi-Fi Protected Access)/WPA2:** ist der Standardmodus für die Verschlüsselung der Drahtlosen Kommunikation. WPA bietet eine sicherere Verschlüsselung und Authentifizierung als das früher übliche WEP. WPA2 ist die zweite Generation der WPA-Sicherheit.

---

**Hinweis:** Das ältere Sicherheitsprotokoll WEP sollte wenn möglich nicht mehr verwendet werden, da es von Hackern schon seit einiger Zeit geknackt worden ist.

---

**WPA-PSK** steht für „WPA Pre Shared Key“ und erlaubt es einen manuell festgelegten Schlüssel, der auf allen Endgeräten von Hand eingegeben wird, festzulegen. WPA2-PSK ist die neuere Version von WPA-PSK.

**WPA Preshared Schlüssel:** Geben Sie hier den für WPA-PSK/WPA2-PSK zu verwendenden, zwischen 8 und 32 ASCII Zeichen (oder 64 Hexadezimalzahlen) langen, Schlüssel ein. Nur Geräte mit dem selben von Hand konfigurierten Schlüssel können mit dem Netzwerk des Kabelrouters verbunden werden.

**WPA/WPA2 Verschlüsselung:** Dieses Feld ist in der Werkseinstellung deaktiviert. Um es zu aktivieren muss zunächst WPA-PSK oder WPA2-PSK deaktiviert werden.

Sie können zwischen den beiden Verschlüsselungstypen AES und TKIP+AES wählen


**AES** ist der Verschlüsselungsalgorithmus mit dem die Daten zwischen dem Kabelrouter und den drahtlos verbundenen Endgeräten verschlüsselt werden. Hier wird ein Algorithmus mit statischen Schlüsseln einer Längen von 128, 192 oder 256 Bit verwendet.

**TKIP+AES** verwendet den Hauptschlüssel nur als Anfangspunkt und leitet seine verschlüsselten Schlüssel mathematisch von diesem Hauptschlüssel ab. Danach werden die verschlüsselten Schlüssel verändert und rotiert.

**Gruppenschlüssel Rotationsintervall** (Broadcast Key Refresh Rate): WPA ermöglicht eine erhöhte Sicherheit, da es in periodischen Abständen den verwendeten Schlüssel verändert. Der „Gruppenschlüssel“ ist ein zwischen allen Teilnehmern des WPA Wi-Fi Netzes geteilter Schlüssel, welcher für Multicast verwendet wird. Sie können hier die Zeit (in Sekunden, z.B. 3600) spezifizieren nach der ein neuer Schlüssel verwendet werden soll.

### WEP-Verschlüsselung:

Um die WEP Verschlüsselung zu verwenden, müssen Sie zunächst die WPA-PSK und WPA2-PSK Verschlüsselung **deaktivieren**. Anschließend können Sie hier zwischen „**Deaktiviert**“, „**WEP (64-Bit)**“ und „**WEP (128-Bit)**“ wählen. Ein WEP Schlüssel ist grundsätzlich „pre-shared“, d.h. er muss auf allen Geräten die WEP verwenden von Hand eingegeben werden. Falls Sie WPS aktiviert haben sollten, erscheint beim Versuch WEP zu aktivieren die Folgende Warnmeldung:



Bei Auswahl von WEP werden alle Daten mit dem manuell festgelegten Schlüssel verschlüsselt. Wenn z.B. auf dem Kabelrouter ein 128-Bit Schlüssel konfiguriert wird, so müssen die Empfangsstationen ebenfalls eine 128-Bit Verschlüsselung mit dem selben Schlüsselwert verwenden.

Bei Auswahl von WEP (**64-Bit** oder **128-Bit**) können folgende Einstellungen angepasst werden:

- **WEP-Schlüsselauthentifizierung:**  
Durch Auswahl aus dem Dropdownmenü kann der gemeinsam verwendete Schlüssel auf **Optional** oder **Erforderlich** gesetzt werden.
- **Netzwerkschlüssel 1 bis 4:**  
Das System ermöglicht Ihnen die Eingabe von 4 Sätzen an WEP-Schlüsseln. Die Schlüssellänge für den **64-Bit** WEP-Modus beträgt 5 Zeichen oder 10 Hexadezimalzahlen. Die Schlüssellänge für den **128-Bit** WEP-Modus beträgt 13 Zeichen oder 26 Hexadezimalzahlen.
- **Aktueller Netzwerkschlüssel:**  
Wählen Sie einen Satz an Netzwerkschlüsseln (von 1 bis 4) als Standard.
- **Passphrase:**  
In dieses Feld kann eine „WEP Passphrase“ eingegeben werden. Geben Sie hier einen aus bis zu **32 ASCII-Zeichen** bestehenden Text ein. Drücken Sie anschließend auf den darunterliegenden Button „WEP Schlüssel erstellen“ und die vier hexadezimal dargestellten „Netzwerk-Schlüssel“ werden automatisch generiert.
- **Erstellung von WEP-Schlüsseln:**  
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um aus einer Passphrase die Schlüssel zu berechnen.
- **Anwenden:**  
Nach der Konfiguration klicken Sie zur Anwendung der Einstellungen auf Anwenden.

**Automatische Konfiguration mit WPS:** Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ist ein einfacher und sicherer Weg für die Konfiguration und die Verbindung Ihres Kabelrouters. Der Kabelrouter wird hier als Access Point (AP) bezeichnet und Ihr PC (oder anderes drahtloses Gerät) wird Station (STA) genannt. Bei der Konfiguration des Drahtlosnetzwerkes via WPS werden automatisch Konfigurationsnachrichten zwischen STA und AP ausgetauscht, um die Sicherheitseinstellungen auf beiden Geräten zu konfigurieren.

- **WPS-Konfiguration:** Hilft Ihnen bei der **Aktivierung** oder der **Deaktivierung** der WPS-Funktion. Zur Aktivierung wählen Sie **WPS**, zur Deaktivierung wählen Sie **Deaktiviert**. Nach aktivieren von WPS werden Parameter sichtbar die Sie konfigurieren können (s.u.).
- **Gerätebezeichnung:** Hier können Sie die werksseitig eingestellte Bezeichnung des drahtlosen Netzes nach Ihren Wünschen umbenennen. Die Länge der Gerätebezeichnung beträgt wie beim SSID 32 Zeichen.
- **WPS-Client hinzufügen:** Zusätzlich zur Methode WPS Geräte durch den Druck auf den WPS Knopf auf der rechten Seite des Kabelrouters hinzuzufügen, stehen hier zwei weitere Methoden zur Verfügung um neue WPS clients hinzuzufügen:
  - 1.) Durch **manuelle Eingabe einer "Client PIN"** (vom zum verbindenden Gerät vorgegebener Sicherheitscode) oder
  - 2.) Durch **manuelle Eingabe der MAC Adresse** des Geräts ("Authorized Client MAC").

#### Automatische Sicherheitskonfiguration

WPS

WPS Config State: Configured

Die physikalische Schaltfläche auf dem AP steht drahtlosen Kunden die eine Wi-Fi geschützte Installation verwenden zur Verfügung.

Gerätename

#### WPS Installation AP

UUID:7a101e29c78811352b064ce23675a410

PIN:

#### WPS Client hinzufügen

Client hinzufügen:

Client PIN:

Authorized Client MAC:

Abb. 2-28 Automatische Sicherheitskonfiguration

Nachdem Sie auf die Schaltfläche “Hinzufügen” klicken, erscheint die folgende Meldung (Wenn Sie eine „Client PIN“ angegeben haben, wird diese ebenfalls angezeigt)

## WPS Client hinzufügen

Ihre AP wartet nun auf eine Verbindung mit der STA .

Abbrechen

Drücken

WPS Konfigurationsstatus: Im Gange

Abb. 2-30 WPS Setup AP/PUSH

Hinter „WPS-Konfigurationsstatus“ steht “Im Gange”.

Nach Aufbau der Verbindung wird der WPS-Konfigurationsstatus als "Erfolgreich!" angezeigt, der Client erhält eine IP-Adresse vom Kabelrouter, und die Internetverbindung ist hergestellt.

## WPS Add Client SUCCESSFUL

Configuration is complete. Click 'Continue' to return to the previous page.

Fortfahren

WPS Konfigurationsstatus: Erfolgreich!

Abb. 2-31 WPS Setup AP Erfolgreich/PUSH

**Nur für komplexere Installationen (Firmennetze etc) relevant:**

**802.11x** ist eine Authentifizierungsfunktion, die dazu dient in einem größeren Netz eine Authentifizierungsdatenbank aufzubauen, mit deren Hilfe die Zugangsrechte einzelner client Geräte überprüft und verwaltet werden können (typischerweise mit Hilfe eines RADIUS Servers).

**RADIUS Server:** RADIUS ist ein Protokoll für die Durchführung der Authentifizierung, Autorisierung und Konfigurationsinformationen zwischen einem Netzwerkzugriffsserver, der seine Verbindungen und gemeinsamen Authentifizierungsserver authentifizieren muss. Geben Sie bitte die IP-Adresse für den RADIUS Server ein.

**RADIUS Port:** Neben der IP-Adresse für den RADIUS-Server müssen Sie außerdem die Port-Nummer des Servers eingeben. Der Port 1812 ist für den RADIUS-Authentifizierungsport reserviert, wie in RFC 2138 beschrieben. Frühere AP (RADIUS-Clients) verwenden den Port 1945. In diesem Feld wird der Standardwert angezeigt. Sie können diesen Wert verwenden.

**RADIUS Schlüssel:** Ein RADIUS-Schlüssel funktioniert wie ein Kennwort, das für die Verifikation der Identität zwischen IAS und einem spezifischen RADIUS-Client verwendet wird. Der IAS-Client als auch der RADIUS müssen für eine erfolgreiche Kommunikation den gleichen RADIUS-Schlüssel verwenden. Geben Sie den RADIUS-Schlüssel ein.

WPA Enterprise

WPA-PSK

WPA2 Enterprise

WPA2-PSK

WPA/WPA2 Verschlüsselung

WPA Preshared Schlüssel

Schlüssel anzeigen

RADIUS Server

RADIUS Port

RADIUS Schlüssel

Gruppenschlüssel Rotationsintervall

WPA/WPA2 Re-Auth Intervall

Abb. 2-25 WPA/WPA2

**WPA/WPA2 Re-Auth Intervall:** Wenn bei „WPA Enterprise“ oder „WPA2 Enterprise“ ein drahtloser Client für einen längeren Zeitraum mit dem Kabelrouter verbunden war als hier festgelegt, wird die Verbindung getrennt, und die Authentifizierung erneut durchgeführt. Der Standardwert ist 3600, kann aber modifiziert werden.

### 3. Zugriffssteuerung

Diese Seite ermöglicht Ihnen den drahtlosen Zugriff auf den Kabelrouter auf bestimmte manuelle festgelegte MAC-Adressen von Clients zu beschränken. Des weiteren können Sie hier konfigurieren, ob ein Zugriff auf die Administrationsinterfaces über das drahtlose Netzwerk erlaubt werden soll oder ob dieser Zugriff nur von per Ethernet Netzwerkkabel angeschlossenen Geräten aus möglich sein soll.




Abb. 2-32 Gateway\Drahtlos\Zugriffssteuerung

- **MAC beschränkter Modus:** Wählen Sie „Deaktiviert“, um die Beschränkung des Zugriffs auf das drahtlose Netzwerk von spezifischen MAC Adressen aufzuheben und alle Clients freizugeben. Wählen Sie „Erlauben“, um nur den auf der Liste spezifizierten Clients den drahtlosen Zugriff zu erlauben. Wählen Sie „Verweigern“ um den auf der Liste spezifizierten Clients den Zugriff selektiv zu verweigern.
- **MAC-Adresse:** Ihr Gateway identifiziert drahtlose Geräte durch ihre drahtlose MAC-Adresse. Diese Adresse besteht aus einer Reihe von 6 Hexadezimalzahlenpaaren (Ziffern 0-9 und Buchstaben A-F, z.B.: 00 90 4B F0 FF 50). Geben Sie die MAC-Adressen der Clients in die Felder ein und klicken Sie dann auf **Anwenden**, um sie der Liste für die Zugriffssteuerung hinzuzufügen.
- **Verbundene Clients:** Die Liste der aktuell verbundenen Clients wird hier angezeigt.

## 4. Erweitert

Diese Seite ermöglicht Ihnen die Konfiguration einiger erweiterter Einstellungen. Die werksseitigen Einstellungen sind so optimiert, dass sie mit Ihnen in den meisten Fällen optimale Ergebnisse erzielen werden. Es wird nicht geraten, diese Einstellungen zu verändern, es sei denn Sie verfügen über technisches Verständnis über die 802.11 Technologie.

The screenshot shows the 'Drahtlos' configuration page in the Technicolor Gateway Administration interface. The page is titled 'Drahtlos' and contains a section for '802.11 Erweitert'. The settings are as follows:

- 54g Modus: 54g Only
- Xpress TM Technologie: Deaktiviert
- 802.11n Schutz: Auto
- kurzes Schutzintervall: Auto
- Grundlegender Ratensatz: Standard
- Multicast Rate: Auto
- NPHY Rate: Auto
- Rate: Auto
- Beacon Intervall: 100
- DTIM Intervall: 1
- Fragmentierungsschwelle: 2346
- RTS Schwelle: 2347

An 'Anwenden' button is located at the bottom of the settings section.

Abb. 2-33 Gateway\Drahtlos\Erweitert

- **54g Modus:** Mögliche Einstellungen sind „54g Auto“, „54g Only“, „54g Leistung“, „54g LRS“ und „Nur 802.11b“.
  - **54g Auto:** Der Kabelrouter versucht zunächst im 54g Modus zu arbeiten, solange kein 802.11b Endgerät detektiert wird.
  - **54g Only:** Nur Verbindungen mit 54g Endgeräten werden akzeptiert.
  - **54g LRS:** Optimierung auf Kompatibilität mit den weitverbreitetsten 54g/802.11b Geräten
  - **54g Leistung (Performance):** Höchstmöglicher Datendurchsatz, nur Verbindungen mit 54g Endgeräte werden akzeptiert. Nahegelegene 802.11b Netzwerke werden möglicherweise in Ihrem Datendurchsatz negativ beeinflusst.
  - **Nur 802.11b:** Nur Verbindungen mit 802.11b Endgeräten werden akzeptiert.



- **Xpress™ Technologie:** Die Xpress™ „Frame Bursting“ Technologie kann unter bestimmten Umständen den Datendurchsatz erhöhen. Bei aktiviertem Xpress™ kann der Gesamtdurchsatz (die Summe der einzelnen Durchsatzgeschwindigkeiten jedes Clients im Netzwerk) in reinen 802.11g Netzwerken um bis zu 27% und in gemischten 802.11g und 802.11b Netzwerken um bis zu 75% erhöht werden. (Der Xpress™ Softwarealgorithmus erreicht diese Beschleunigung durch eine Optimierung des „backoff“ Algorithmus und durch das Zusammenfassen von Paketen in einer Aussendung)
- **802.11n Schutz:** Diese Methode erlaubt es 802.11n Aussendungen des Kabelrouters vor 802.11g und 802.11b Geräten im gleichen Netzwerk zu schützen. Die Standardeinstellung ist „Auto“.
- **Kurzes Schutzintervall:** Zur Reduzierung der Komplexität implementieren die Hersteller normalerweise nur ein kurzes Sicherheitsintervall als letzten Schritt der Ratenanpassung, wenn das Gerät mit der höchsten Datenrate betrieben wird. Die Standardeinstellung ist „Auto“.
- **Grundlegender Ratensatz:** Der Kabelrouter verwaltet eine vorgegebene Liste von Geschwindigkeiten in denen er kommunizieren kann. Der „Grundlegende Ratensatz“ erlaubt es diese Liste zu ändern. Der Kabelrouter publiziert diese Liste an alle anderen Geräte. Beachten Sie das dies nicht die tatsächlich vom Kabelrouter verwendete Datenrate spezifiziert. Wenn Sie diese ändern wollen, stellen Sie die „NPHY“ Rate ein. Für 802.11 b/g/n wählen Sie "Standard" oder "Alle".
- **Multicast Rate:** Eine niedrigere Multicast-Rate bedeutet, dass schwächere und weiter entfernte Signale eine Verbindung mit dem Kabelrouter aufnehmen können. Eine höhere Multicast-Rate bedeutet, dass nur starke und in der Nähe liegende Signale erlaubt sind.
- **NPHY Rate / Rate:** Einstellen physikalischen Datenrate. Die Datenrate sollte abhängig von der Geschwindigkeit Ihres Wireless-N (**NPHY Rate**) bzw 802.11b/g (**Rate**) Netzwerkes eingestellt werden. Sie können Sie aus einer vorgegebenen Reihe von Geschwindigkeiten auswählen oder Sie können „Auto“ einstellen damit der Kabelrouter automatisch die schnellstmögliche Datenrate und die „Auto Fallback“ Funktion verwendet. „Auto Fallback“ wird die jeweils höchstmögliche Datenrate automatisch aushandeln.
- **Beacon Intervall:** Stellen Sie die Periode der Baken-Aussendungen ein, mit deren Hilfe drahtlose Geräte den WLAN Kabelrouter identifizieren können. Die Angabe erfolgt in Zeiteinheiten von 1024 Millisekunden. (Wertbereich: 1-65535)
- **DTIM Intervall (Delivery Traffic Indication Message):** Der hier eingestellte Wert definiert das Intervall in dem der Kabelrouter drahtlos verbundene Geräte darüber informiert, ob er Multicast-Aussendungen gepuffert hat. Der Wert definiert wie viele der Bakenaussendungen des Kabelrouters diese Multicast-Benachrichtigung beinhalten sollen. (Wertbereich: 1-255)
- **Fragmentierungsschwelle:** Pakete die länger als der hier eingestellte Wert sind, werden vor der Sendung fragmentiert. (Wertbereich: 256-2346)
- **RTS Schwelle:** Hier stellen Sie den Schwellwert für das Aktivieren eines RTS („Request To Send“)/CTS („Clear to Send“) Handshakes ein. Wenn die Anzahl der Rahmen in einem Datenpaket grösser oder gleich dieser Schwellenwert ist, wird ein Handshake ausgeführt. (Wertbereich: 0- 2347, Voreinstellung: 2347)

## Menü Telephony

### 1. Status

Diese Seite zeigt den Status des Telefonie-Adapters des Kabelrouters (Telefon 1 / 2 registriert/nicht registriert, abgehoben oder aufgelegt, Telefonnummern).

The screenshot shows the Technicolor Administration web interface. The top navigation bar includes 'Modem', 'Gateway', 'Telephony', and a language dropdown set to 'Deutsch'. The main content area is titled 'Grundlegender Status' and contains a section for 'CM Status'. A table lists the status of two phone lines.

| Leitung             | Status               |
|---------------------|----------------------|
| Leitung 1 Status    | On-Hook (Registered) |
| Leitung 2 Status    | On-Hook (Registered) |
| Line 1 Phone Number | 1001                 |
| Line 2 Phone Number | 1002                 |

Abb. 2-34 Telephony\Status

## KAPITEL 3: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

### Allgemeine Hinweise zur Fehlerbehebung

---

#### Ich habe keinen Zugriff auf das Internet

- Überprüfen Sie die Verbindungen an Ihren Kabelrouter.
- Überprüfen Sie die Funktion der Ethernet-Karte Ihres PCs (Testen Sie mit einem anderen Endgerät).
- Eventuell sind die Netzwerkeigenschaften Ihres Betriebssystems nicht korrekt installiert oder die Einstellungen sind fehlerhaft.

#### Das Modem kann keine Ethernetverbindung aufbauen.

- Überprüfen Sie, ob Sie von Ihrem PC aus auf das Administrationsinterface des Kabelmodems zugreifen können, um ein Problem der Ethernetverbindung zwischen PC und Kabelrouter auszuschließen.
- Auch bei Computern der neuesten Generation kann es zu Problemen bei Ethernet-Funktionen kommen - Versichern Sie sich, dass Ihr Computer mit einer korrekt installierten Ethernet-Karte und der dazugehörigen Software ausgestattet ist. Überprüfen Sie die Einstellungen der Netzwerkkarte im Betriebssystem Ihres PCs.
- Überprüfen Sie, ob Sie das korrekte Ethernet-Kabel verwenden.

#### Das Modem erkennt die Kabelverbindung nicht.

- Im Initialisierungsmodus blinkt die LED „INTERNET“. Sollte der 5-Schritte-Prozess nicht innerhalb von 30 Minuten durchgeführt sein, kontaktieren Sie bitte Ihren Kabelnetzbetreiber und teilen Sie ihm mit, bei welchem Schritt das Problem auftritt.
- Das Modem funktioniert mit einem handelsüblichen RG-6 Koaxialkabel. Sollten Sie allerdings ein anderes Kabel verwenden als von Ihrem Kabelunternehmen empfohlen, oder die Verbindungen lose sein, so kann es sein, dass das Gerät nicht richtig funktioniert. Kontaktieren Sie Ihr Kabelunternehmen, um herauszufinden, ob Sie das richtige Kabel verwenden.
- Kontaktieren Sie Ihren Kabelanbieter und stellen Sie sicher, dass der Internet Dienst auf Ihrem Anschluss Euro-DOCSIS-und PacketCable-konform ist.

#### Ich höre kein Freizeichen, wenn ich das Telefon benutze.

- Der Telefon-Service ist nicht aktiviert. Wenn das rechte Licht auf dem Kabelrouter ununterbrochen leuchtet während die anderen blinken, kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter / Kabelnetzbetreiber. Sollte Ihre Kabelrouter mit der bereits vorhandenen Telefonleitung im Haus verbunden sein, stellen Sie sicher, dass diese Leitung nicht bereits an einem anderen Telefonnetzwerk angeschlossen ist.

## Anforderungen an den Computer

---

Für die beste Leistung Ihres Kabelrouters müssen Ihre Computer mindestens folgende Systemvoraussetzungen erfüllen (die minimalen Voraussetzungen können von Kabelgesellschaft zu Kabelgesellschaft variieren).

|                | PC Kompatibel  | Apple Macintosh **    |
|----------------|--|-----------------------|
| CPU            | Pentium oder höher   | PowerPC oder höher    |
| System-RAM     | 16MB (32MB bevorzugt)  | 24MB (32MB bevorzugt) |
| Betriebssystem | Windows* NT / 2000 / Me / XP / Mac OS** 7.6.1 oder höher<br>Vista / Windows 7, Linux   |                       |
| Video          | VGA oder besser<br>(SVGA bevorzugt)  |                       |
| Ethernet       | 10BaseT, 100BaseT oder 1000BaseT<br><br>Die Ethernet-Karte ermöglicht den Datenaustausch zwischen Computer und Internet. Eine Ethernet-Karte mit Software-Treibern muss auf Ihrem Computer installiert sein. Sie benötigen außerdem ein Standard Ethernet-Kabel, um Ihre Ethernet-Karte mit Ihrem <i>Kabelrouter zu verbinden.</i> |                       |
| Software       | Die angeschlossenen Geräte müssen das TCP/IP Netzwerkprotokoll beherrschen.<br><br>Für die Konfiguration benötigen Sie Microsoft Internet Explorer 4.0 oder höher, oder Netscape Navigator 4.0 oder höher.   |                       |

\* Windows ist ein Warenzeichen der Microsoft Corporation.

\*\* Macintosh und Mac OS sind Warenzeichen der Apple Computer, Inc.

## Service-Information

---

Sollten Sie Ihr Kabelrouter direkt von Ihrem Kabelunternehmen gekauft oder geleast haben, so wird die Garantieleistung für das digitale Kabelrouter durch den Kabelanbieter oder deren bevollmächtigten Vertretern angeboten. Für Informationen über 1) Bestellservice, 2) Kundenbetreuung, oder 3) zusätzliche Serviceinformationen kontaktieren Sie bitte Ihr Kabelunternehmen. Sollten Sie Ihr Kabelrouter von einem Händler bezogen haben, überprüfen Sie die beiliegende Garantiekarte.

## Glossar

---

**10/100/1000 BaseT** - Ungeschirmtes, verdichtetes Kabel mit RJ-45-Anschluss, welches mit einem Ethernet-LAN (lokales Netzwerk) verwendet wird. "10/100/1000" zeigt die Geschwindigkeit an (10/100/1000 BaseT), "Base" bezieht sich auf die Basisband-Technologie und "T" steht für das verdichtetes Kabel.

**Authentifizierung** - Überprüfung der Identität in einem Netzwerk.

**DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** - Protokoll, mit dessen Hilfe ein Server automatisch IP-Adressen an Geräte vergibt.

**DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications)** -Standard für Datenübertragung über TV Kabelnetzwerke welcher von diesem Kabelrouter unterstützt wird.

**F-Konnektor** - Eine Art von Koaxialverbinder mit der Bezeichnung CABLE IN auf der Rückseite des Kabelrouters, der das Modem mit dem Kabelsystem verbindet.

**HTTP (Hypertext Transfer-Protokoll)** - Im Internet wird HTTP zur Kommunikation zwischen Webbrowsern und Webservern zur Übertragung von Informationen verwendet.

**Hub** - Ein Gerät, welches für die Verbindung mehrerer Computer mit dem Kabelrouter verwendet wird.

**IP-Adresse** -Eine 32-Bit-Adresse, die jedem Gerät in einem Netzwerk zugewiesen wird. Eine IP-Adresse besteht aus zwei Teilen: einer Netzwerkadresse und einer Hostadresse. Der Kabelrouter erhält seine weltweit eindeutige IP-Adresse von Ihrem Kabelanbieter bei der Initialisierung über DHCP. Er vergibt anschließend lokal eindeutige IP Adressen über DHCP an angeschlossene Endgeräte.

**MAC-Adresse** - Die weltweit eindeutige "Identität" für ein Gerät im MAC (Media Access Control)-Layer der Netzarchitektur. Diese Adresse wird während der Herstellung des Geräts fest einprogrammiert.

**PacketCable** -Standard für Telefonie über DOCSIS Kabelnetzwerke der von diesem Kabelrouter unterstützt wird.

**PSTN (Public Switched Telephone Network)** - Das weltweite Telefonnetzwerk, welches Freizeichen, Klingeln, Vollduplex-Audio-und Voice-Band-Dienste und optionale Dienste für die Verwendung von Standardtelefonen anbietet.

**TFTP („Trivial File Transfer-Protokoll“)** Protokoll mit dessen Hilfe der Kabelrouter während seiner Initialisierung seine Konfigurationsdateien empfängt.

## Sicherheitsanweisungen

### Sichere Verwendung des Gerätes

Ihr Kabelrouter wurde nach europäischen und örtlichen Sicherheitsstandards hergestellt. Für eine richtige und sichere Bedienung ist dennoch Vorsicht geboten. Bitte lesen Sie diese Anleitung, besonders die nachfolgenden Sicherheitsanweisungen, aufmerksam und komplett durch.

Bei Geräten, die durch einen Netzanschluss mit dem Schutzleiter der Installation des Hauses verbunden sind, oder bei Geräten mit einer Verbindung zum Schutzleiter und einem Kabel-Verteilersystem über ein Koaxialkabel, kann möglicherweise Brandgefahr bestehen. Das Verbindungskabel zum Kabel-Verteilersystem muss daher durch ein Gerät geleitet werden, welches mit einer elektrischen Isolierung unterhalb eines bestimmten Frequenzbereichs (galvanischer Isolator, siehe EN 60728-11) versehen ist.

Bei Fragen zur Installation, dem Betrieb oder zur Sicherheit des Produktes wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter.

### Verbinden mit dem Stromnetz

- Das Gerät wurde entwickelt, um mit einer Nennspannung von 100 ~ 240 VAC betrieben zu werden.
- Sollten Sie Zweifel in Bezug auf das Netzkabel, Stecker oder Anschlüsse haben kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.
- **Es darf nur der mit dem Gerät mitgelieferte Netzadapter verwendet werden.**

### Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden

- Trennen Sie den Kabelrouter vor der Verbindung mit anderen Geräten vom Stromnetz.
- Die Abdeckung des Gerätes niemals abnehmen. Sollte das Produkt nicht richtig funktionieren, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst, um eine Reparatur oder einen Service zu vereinbaren.
- Niemals Gegenstände in die Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen der Abdeckung stecken.
- Lüftungsöffnungen nicht blockieren und das Gerät nicht auf weichen Möbel oder Teppichen abstellen.
- Nichts auf das Gerät stellen, das auslaufen und in das Gerät tropfen könnte (z.B. Kerzenständer, Behälter mit Flüssigkeiten). Das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aussetzen. Sollten ein Gegenstand oder Flüssigkeiten in das Kabelrouter eintreten, dieses sofort abstecken und den Kundenservice kontaktieren.
- Den Kabelrouter nicht an extrem heißen, kalten oder feuchten Orten aufstellen. Das Gerät sollte bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 40° Celsius und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70% betrieben werden. Im Falle eines Unwetters bitte das Gerät vom Stromnetz, dem PC und anderen evtl. angeschlossenen Geräten trennen.
- Um das Gerät schnell vom Stromnetz trennen zu können, sollten die Steckverbindungen immer gut zugänglich sein.



- Die Telefonbuchsen Line 1 und Line 2 dürfen nicht mit einer eventuell vorhandenen Telefonanschlussleitung verbunden werden sondern nur mit Telefonapparaten.

### Sicherstellen der optimalen Leistung

- Zur ausreichenden Belüftung sollte ein Abstand von 7-10 cm um das Gerät gewahrt werden.
- Das Gerät nicht auf der Seite lagern.
- Zur Reinigung des Gerätes ein trockenes, sauberes Tuch verwenden. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuermittel. Lüftungsöffnungen regelmäßig von Staub befreien.

### Einschränkung elektromagnetischer Felder in Bezug auf den menschlichen Körper

Unter normalen Bedingungen sollte der Benutzer einen Abstand von mindestens 20cm zum Kabelrouter-Gateway einhalten.

### Umweltschutz

Dieses Symbol zeigt an, dass Ihr elektronisches Gerät und die dafür verwendeten Batterien separat, und nicht mit dem Hausmüll, entsorgt werden müssen. Die Europäische Union verfolgt ein spezielles Sammel- und Verwertungssystem, das von den Herstellern befolgt werden muss.



Dieses Gerät wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten hergestellt, die zur Wiederverwertung verwendet werden können. Elektrische und elektronische Geräte sind mit Teilen ausgestattet, die für eine korrekte Funktion des Gerätes benötigt werden, die aber bei falscher Verwendung und Entsorgung eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen können. Entsorgen Sie das kaputte Gerät bitte nicht mit dem Hausmüll.

Als Besitzer des Gerätes sind Sie für die entsprechende Entsorgung in einer örtlichen Sammelstelle verantwortlich, oder Sie können das Gerät beim Erwerb eines neuen Gerätes beim Händler entsorgen. Sollte das Gerät gemietet oder geliehen sein, kontaktieren Sie bitte Ihren Dienstanbieter.

**Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu schützen**

### Energieeinsparung - Bitte machen Sie mit ....

#### Hinweise zur richtigen Verwendung elektronischer Geräte



Das Benutzerhandbuch enthält detaillierte und nützliche Informationen aller Funktionen Ihres Gerätes und gibt Tipps, um den Energieverbrauch zu senken.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, um den besten Service zu erhalten.

**Zusammen können wir die Umwelt schützen!**

## Technische Daten

### Allgemein

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Betriebsspannung          | 100 ~ 240 VAC                  |
| Normaler Stromverbrauch   | 18W max.                       |
| Abmessungen (B x H x T)   | 220mm x 166.7mm x 43mm         |
| Betriebstemperaturbereich | 0 - 40 °C                      |
| Lagertemperatur           | -20 - 70 °C                    |
| AC-Adapter                | Steckernetzteil 18W 12VDC/1.5A |

### Anschlüsse

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| DC-Eingang          | 12V/1.5A                   |
| Kabeleingänge       | 1 x Koaxial-Kabelverbinder |
| Telefonanschlüsse   | 2 x RJ-11                  |
| Ethernet-Anschlüsse | 4 x RJ-45                  |

### Informationen zu Kennzeichnungen



Das Symbol auf Ihrem Gerät zeigt an, dass dieses Produkt der EU-Richtlinie 1999/5/EC für Sicherheit, Telekommunikation und elektromagnetischer Verträglichkeit entspricht. Außerdem entspricht das Produkt der EU-Richtlinie 2009/125/EC für Energie und damit verwandten Produkten und der EU-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Das Gerät ist für den Betrieb innerhalb von Wohngebäuden oder Büros konzipiert. Dieses Gerät kann in Europa verwendet werden.

Die CE-Konformitätserklärung ist auf der Website [www.technicolor.com](http://www.technicolor.com) verfügbar.